

RWAPIUS

Manual de utilização

D437689XA Vers. 8.0

P



© 2010 SILCA S.p.A - Vittorio Veneto

O manual foi redigido pela SILCA S.p.A.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte da publicação pode ser reproduzida ou divulgada com qualquer meio (fotocópias, microfilmes ou outro) sem a autorização por escrito da SILCA S.p.A.

Edição: Setembro 2012

Impresso em Vittorio Veneto pela SILCA S.p.A. via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Itália

NOTA IMPORTANTE: em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos de que as marcas ou as denominações comerciais citadas são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou denominações comerciais são indicadas apenas a título informativo, com o fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras estão destinadas as nossas chaves.

ÍNDICE

| 1 | DES | SCRIÇÃO DA MÁQUINA | 6 |
|---|------|--|-----|
| | 1.1 | Características principais | 6 |
| | 1.2 | Dados técnicos | 6 |
| | 1.3 | Partes operacionais | 7 |
| | 1.4 | Sinais distintivos | 8 |
| | 1.5 | Simbologia utilizada no visor | 9 |
| | 1.6 | Circuito eléctrico/electrónico | |
| _ | TD / | | |
| 2 | IKA | ANSPORTE | |
| | 2.1 | Embalagem | |
| | 2.2 | Transporte | |
| | 2.3 | Abertura da embalagem | |
| | 2.4 | Movimentação da máquina | 11 |
| 3 | ACI | ESSÓRIOS ANEXOS | 12 |
| 4 | INS | TALAÇÃO E PREPARAÇÃO DA MÁQUINA | 12 |
| | 4.1 | Preparação para a utilização – primeiras operações a realizar | |
| | 4.2 | Verificação dos danos | 12 |
| | 4.3 | Condições ambientais | 12 |
| | 4.4 | Posicionamento | 12 |
| | 4.5 | Actualização do Software | 13 |
| 5 | REG | GULAÇÃO E AJUSTE DA MÁQUINA | 13 |
| _ | MÓ | | |
| 6 | HO | DULO COM-CODE PARA A CODIFICAÇÃO DAS CHAVES LDEN-COMMODORE (OPCIONAL) | 14 |
| | 6.1 | Partes operacionais | 14 |
| | 6.2 | Instalação | |
| | 6.3 | Utilização | |
| | 6.4 | Actualização do software e utilização com Computador Pessoal | |
| _ | | | |
| 7 | UTI | LIZAÇÃO DA MÁQUINA | 16 |
| | 7.1 | Ligar a máquina | 16 |
| | 7.2 | Menu principal | 16 |
| | 7.3 | Cópia de chaves | 16 |
| | | 7.3.1 Leitura da chave | 17 |
| | | 7.3.1.1 Cálculo para transponder Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,72,XX, 6F,6A) | 17 |
| | | 7.3.1.2 CÓPIA de transponder Philips* Crypto (42) | 18 |
| | | 7.3.1.3 CÓPIA de transponder Philips* Crypto (41) | 18 |
| | | 7.3.1.4 Cópia de transponder Philips* Crypto (40) | 18 |
| | | 7.3.1.5 Cópia de transponder Philips* Crypto (4W) | 19 |
| | | 7.3.1.6 Cópia de transponder Philips* Crypto (45) | 19 |
| | | 7.3.1.7 CÓPIA de transponder Texas* Crypto2 (6F) | 20 |
| | | 7.3.1.8 CÓPIA de transponder Philips* Crypto2 (46) | 21 |
| | | 7.3.1.9 CÓPIA de transponder Philips* Crypto2 (46) ligando uma | 0.5 |
| | 7.4 | só vez o quadro de instrumentos | |
| | 7.4 | Escrita da chave | |
| | 7.5 | Memorização do código | |
| | 7.6 | Identificação do transponder | |
| | | 7.6.1 Leitura do código e do tipo de transponder | |
| | | 7.6.2 Memorização do código | |
| | | 7.6.3 Transponder Philips* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F) | 29 |

| | | 7.6.3.1 Leitura do PINCODE de Transponder Philips* Crypto (45) | 30 |
|----|-------|---|------------|
| | | 7.6.3.2 Cópia do ID dos Transponder Philips* Crypto (40 ⁽¹⁾ , 44) | 31 |
| | | 7.6.4 Transponder Texas Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72) | 32 |
| | | 7.6.4.1 Transponder Texas* Crypto2 (6F) | 32 |
| | | 7.6.4.2 Transponder Texas* Crypto3 (6A) | 33 |
| | | 7.6.5 Chave Electrónica EH2 (Texas) | 34 |
| | | 7.6.6 Chave Electrónica EHP (PHILIPS CR2) | 35 |
| | | 7.6.7 Chave Electrónica MH (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS CÓDIGO FIXO) | |
| | | 7.6.8 TRANSPONDER MULTIFUNÇÃO GTI (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS CÓDIGO FIXO) | 37 |
| | | 7.6.9 TUNING Chave Electrónica MH (PHILIPS-CR2 ID46) | 38 |
| | 7.7 | Cópia com introdução do código | 40 |
| | | 7.7.1 Introdução do código | 40 |
| | | 7.7.2 Escrita da chave | 42 |
| | 7.8 | Geração do código | 43 |
| | | 7.8.1 Geração do código de transponder utilizando o Computador Pessoal | |
| | 7.9 | Arquivo dos códigos | 45 |
| | | 7.9.1 Visualizar o código no arquivo | 45 |
| | | 7.9.2 Escrita da chave | 45 |
| | 7.10 | Holden Commodore | 47 |
| | | 7.10.1 OPERAÇÕES COM CHAVES PARA VEÍCULOS DE TIPO 1 48 | |
| | | 7.10.1.1 LER A CHAVE | 48 |
| | | 7.10.1.2 INTRODUÇÃO DO CÓDIGO | 48 |
| | | 7.10.1.3 COPIAR | 49 |
| | | 7.10.2 OPERAÇÕES COM CHAVES PARA VEÍCULOS DE TIPO 2 50 | |
| | | 7.10.2.1 LER A CHAVE | 50 |
| | | 7.10.2.2 INTRODUÇÃO DO CÓDIGO | 50 |
| | 7 4 4 | 7.10.2.3 COPIAR | 51 |
| | 7.11 | -13 | |
| | | | |
| | | 7.11.2 Referências chaves | |
| | | | |
| | | 7.11.4 Verificação do teclado | |
| | | 7.11.5 MENU OPÇÕES: SNOOP | |
| | | 7.11.6 MENU OPÇÕES: C-BOX | |
| | 7.12 | | |
| 8 | | ISAGENS DE AVISO | |
| | 8.1 | Mensagens durante a leitura da chave | |
| | 8.2 | Mensagens durante a escrita da chave | 57 |
| | 8.3 | Eventos especiais que podem ocorrer durante a cópia de | E 0 |
| | 17ans | sponder Philips* CR2Procura das avarias | |
| | - | | |
| 40 | 9.2 | Verificação das cablagens | |
| 10 | ELIÑ | MINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 62 |
| 11 | ASS | ISTÊNCIA | 63 |
| | 11.1 | Modalidades para solicitar uma intervenção | 63 |

ATENÇÃO: neste manual, as indicações apresentadas no visor, bem como as referências a comandos e mensagens que se encontram no texto, aparecem em espanhol.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

A máquina foi projectada no respeito dos princípios das Directivas Europeias CE.

Os materiais utilizados para a construção não são perigosos e fazem com que a máquina esteja em conformidade com as directivas. Nas suas características de projecto é uma máquina segura em todos os seus componentes.

Manual de utilização

O manual de instruções fornecido com a máquina é indispensável para a sua utilização correcta e para as operações de manutenção que se possam tornar necessárias.

Portanto recomendamos que seja guardado num ambiente seguro e ao abrigo de agentes que o possam danificar ou inutilizar, mas ao mesmo tempo fácil a encontrar em caso de necessidade.

Riscos residuais

Na máquina não existem riscos residuais.

Protecções e cuidados para o operador

As operações para as quais a máquina foi projectada podem ser realizadas facilmente sem nenhum perigo para o operador.

É uma máquina segura em todos os seus componentes.

Normas de segurança

Para trabalhar em segurança total, não utilize a máquina antes de ter lido e entendido todos os conceitos, as instruções e as regras contidas neste manual de utilização.

- Controle periodicamente os cabos eléctricos; se os cabos estiverem gastos, repare-os ou substitua-os logo.
- Trabalhe sempre com as mãos enxutas e limpas de eventuais resíduos de massa e óleo.
- Desligue sempre a máquina quando não estiver a funcionar ou quando realizar operações de manutenção.
- Nunca puxe com violência o cabo de alimentação e certifique-se de que não entre em contacto com óleo, objectos cortantes ou calor. Nunca remova da ficha a ligação à terra.
- Certifique-se de que o cabo de ligação à terra esteja sempre bem ligado.
- Evite utilizar a máquina em lugares perigosos (húmidos ou molhados).
- Trabalhe sempre em locais bem iluminados.
- Mantenha limpa a área de trabalho e elimine todas as ferramentas de trabalho antes de pôr em funcionamento a máquina.
- Todos os visitantes, e de particular maneira as crianças, devem ficar à distância de segurança evitando contactos com a máquina e os cabos eléctricos.
- Não utilize a máquina para usos diferentes dos previstos no manual de instruções.
- Não utilize a máquina se o interruptor para ligar e desligar não funciona.

Alimentação

A máquina é alimentada por energia eléctrica por meio de alimentador universal de 15 Vdc entreque anexo.

Ligar a máquina

A máquina é ligada accionando o interruptor geral (E).

Identificação da máquina

A máquina está provida de placa de identificação que contém o número de série (Figura 1).




Figura 1

(*) veja cap. 10 ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS, pág. 62.

1 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

A máquina permite de uma maneira muito simples duplicar muitos tipos de chaves de automóvel com transponder (125 KHz.).

Em particular a máquina pode ler e visualizar num visor especial o código electrónico presente na memória dos transponders de tipo Philips*, Megamos*, Temic* e Texas * inseridos nas chaves para carro e a seguir reescrever esse código num transponder virgem.

A máquina pode funcionar sozinha. O utilizador tem ao seu dispor um menu de funções que satisfazem todas as exigências que possam aparecer durante o trabalho.

Para a lista das marcas e modelos de carros cujas chaves podem ser reproduzidas, tenha como referência os artigos publicados nos catálogos e nas actualizações Silca.

1.1 Características principais

Modos de funcionamento

- copiador/identificador leitor/escritor de transponder
- stand-alone

Funções especiais

- memorização em arquivo de códigos transponder (máx. 99)
- interface com módulo HOLDEN-COMMODORE
- programa multi-línguas
- teste máguina

Actualização do software

 A máquina pode ser actualizada por meio de ligação por USB/RS232 com um Computador Pessoal.

Alimentação

directamente da rede por meio de alimentador externo universal e cabo.

1.2 Dados técnicos

ALIMENTAÇÃO

- Alimentador universal AC/DC em conformidade com a directiva 2006/95/CE provido de marca UL: 100/240 Vac - 50/60 Hz/15 Vdc - 3 A
- alimentação máquina: 12-18Vdc 10W

FREQUÊNCIAS DE CAMPO DAS ANTENAS

- 125 KHz

DIMENSÕES

Comprimento 245 mm Largura 160 mm Altura 80 mm

PESO

– Kg. 0,60

1.3 Partes operacionais

A máquina apresenta uma estrutura muito simples.




Figura 2

- A antena de leitura/escrita
- B visor de cristal líquido com 20 + 20 caracteres (2 linhas)
- C teclado de 24 teclas
- D tomada de alimentação 12-18 Vdc
- E interruptor geral (POWER ON)
- F conector RS232 (9 pólos)
- G alimentador 15V D.C.
- H cabo de alimentação
- M tampa
- N conector USB
- O cabo USB
- P cabo série
- Z cabo de alimentação para isqueiro

1.4 Sinais distintivos

TECLADO

O teclado na máquina (Figura 2, pág. 7), permite ao utilizador interagir com a máquina de maneira rápida e simples. Em cada instante estão habilitadas ao funcionamento exclusivamente as teclas previstas pelo ciclo em curso.



Figura 3

As teclas disponíveis são as seguintes:

Selecção do funcionamento local (STAND-ALONE)/remoto (ligada ao Computador Pessoal apenas para a actualização do software).

Oigitação dos códigos electrónicos.

Acima/Abaixo deslocação do > para rolamento para cima/para baixo das frases no visor - selecção. Dir/Esq funcionam com a tecla Shift.

Habilitação seta dir/esq – deslocação do cursor para a eventual correcção de dados digitados.

Habilitação/validação da leitura dos dados do transponder.

Habilitação/validação da escrita dos dados no transponder.

Habilitação/validação da função/selecção.

Saída e retorno início menu/submenu.

VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO

Visor alfanumérico de 2 linhas com 20 caracteres cada uma, retro-iluminado.

1.5 Simbologia utilizada no visor

O texto num rectângulo representa uma indicação no visor. Ao lado é representada a tecla que deve ser premida.

| | | | p. 0 | |
|--|--|--|------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Um texto num rectângulo (com mais de 2 linhas), indica um menu estendido com mais de 2 itens, que pode ser visualizado fazendo rolar para baixo/para cima o cursor " > " através das setas.

Uma vez seleccionado o item de menu desejado, pressione a tecla ENTER.

| С | 0 | Р | I | Α | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ı | D | Ε | Ν | Т | I | F | I | С | Α | T | I | Ó | N | | | | | |
| ı | N | T | R | 0 | D | U | С | С | ı | Ó | N | | С | Ó | D | I | G | 0 |
| G | Ε | N | Е | R | Α | С | I | Ó | Ν | | С | Ó | D | I | G | 0 | | |
| Α | R | С | Н | I | ٧ | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Н | 0 | L | D | Ε | N | | С | 0 | М | M | 0 | D | 0 | R | Е | | | |
| 0 | Р | С | ı | 0 | N | Ε | S | | | | | | | | | | | |



Rd



Se aparecer uma mensagem de aviso, a máquina não pode continuar no seu funcionamento.

| | Ε | R | R | 0 | R | | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Para sair desta condição, pressione a tecla ESC.

1.6 Circuito eléctrico/electrónico

PARTES PRINCIPAIS

- PLACA DE CONTROLO: contém o microprocessador que administra a leitura/escrita das chaves, os circuitos de alimentação, de interface com teclado e visor e os conectores de ligação com as antenas e o Computador Pessoal.
- 2. VISOR de cristal líquido retro-iluminado, 2 linhas por 20 caracteres.
- 3. **TECLADO** de comando com 24 teclas.
- 4. TOMADA USB
- 5. INTERRUPTOR GERAL
- 6. TOMADA PARA ALIMENTADOR 15V/350 mA
- 7. ANTENAS para leitura/escrita ajustadas a 125 kHz
- 8. TOMADA RS232 9 pólos
- 9. Placa de expansão CBOX-MB

ESQUEMA DE BLOCOS/CIRCUITO ELÉCTRICO FUNCIONAL



2 TRANSPORTE

A máquina pode ser transportada facilmente e não apresenta riscos especiais ligados à sua movimentação.

A máquina embalada pode ser facilmente transportada por uma pessoa.

2.1 Embalagem

A embalagem garante a segurança e a integridade da máquina durante o transporte.




Figura 4

2.2 Transporte

Para evitar choques que podem causar danos na máquina, é aconselhável utilizar sempre a sua embalagem durante o transporte.

2.3 Abertura da embalagem

Para tirar a máquina da embalagem:

- aconselha-se a abrir a caixa sem danificá-la, uma vez que pode ser reutilizada (mudanças, envios para o fabricante em caso de reparação ou manutenção).
- 2. controle o conteúdo da embalagem constituído por:
- 1 máguina;
- 1 alimentador universal;
- 1 cabo de alimentação;
- 1 cabo série;
- 1 cabo USB;
- 1 documentação da máquina incluindo o manual de utilização e o módulo da garantia;
- 1 cd-rom;
- 1 cabo de alimentação para isqueiro.

2.4 Movimentação da máquina

Uma vez tirada da embalagem, a máquina deve ser colocada directamente sobre o plano de trabalho.

3 ACESSÓRIOS ANEXOS

A máquina é fornecida completa de:

- alimentador universal
- cabo de alimentação
- manual de utilização
- cd do programa para o funcionamento em modo stand-alone (a utilizar apenas no caso de perda do programa presente na máquina)
- cabo série
- cabo USB
- cabo de alimentação a inserir no isqueiro do veículo

4 INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

A instalação cabe ao cliente e não exige competências especiais. A máquina é entregue pronta para o uso; contudo, estão previstas algumas operações de verificação e preparação para a utilização.

4.1 Preparação para a utilização – primeiras operações a realizar

- ligue a máquina e seleccione o funcionamento local (stand-alone);
- defina o idioma.

4.2 Verificação dos danos

A máquina não apresenta riscos de rupturas se o transporte e as operações de abertura da embalagem e de instalação forem realizados de acordo com as prescrições do manual. De qualquer modo é oportuno verificar que a máquina não tenha sofrido danos.

Se resultarem funcionamentos incorrectos não ligados aos riscos atrás indicados, é favor contactar a rede de Assistência Técnica.

4.3 Condições ambientais

A máquina sozinha pode funcionar com uma temperatura ambiente incluída entre -20 e +55°C Para garantir um funcionamento correcto da máquina e das relativas chaves com transponder, devem ser levados em conta alguns limites relativos à temperatura de funcionamento.

De facto, dadas as características do componente transponder presente nas chaves, para poder realizar correctamente a escrita do código electrónico, É NECESSÁRIO QUE AS PRÓPRIAS CHAVES SEJAM CODIFICADAS NUM AMBIENTE COM UMA TEMPERATURA SUPERIOR OU IGUAL A 20° C.

Disso resulta portanto que as condições ambientais óptimas de funcionamento da máquina são:

temperatura: de 20 a 40° C

Humidade relativa: 60% aprox.

4.4 Posicionamento

A máquina não necessita de uma colocação especial; de qualquer forma, aconselha-se a colocá-la sobre um plano horizontal de dimensões adequadas.

ATENÇÃO:

o alimentador universal entregue com a máquina, e eventual equipamento electrónico devem ser posicionados a pelo menos 50 cm da antena, para evitar que gerem distúrbios que possam falsear a leitura e/ou a escrita dos transponders (veja a Figura 5, pág. 13).




Figura 5

4.5 Actualização do Software

O Software interno da máquina pode ser actualizado (para futuras expansões) por meio de ligação a Computador Pessoal, através de tomada USB ou série RS232.

ATENÇÃO:

As tomadas USB e RS232 necessárias para a ligação a Computador Pessoal encontram-se na parte traseira da máquina.

Utilize o cabo USB-USB ou RS232 e cumpra as instruções que acompanham o CD-ROM de actualização.

5 REGULAÇÃO E AJUSTE DA MÁQUINA

Devido às suas características, a máquina não necessita de nenhum ajuste ou regulação.

6 MÓDULO COM-CODE PARA A CODIFICAÇÃO DAS CHAVES HOLDEN-COMMODORE (OPCIONAL)

Funcionamento previsto a partir da versão 1.0.

6.1 Partes operacionais

- Q cabo de alimentação (anexo ao módulo Com-Code)
- O cabo série (anexo ao módulo Com-Code)
- G alimentador universal (entregue anexo à máquina)
- P cabo série de ligação com o computador (entregue anexo à máguina)
- N módulo Com-Code

R cabo de alimentação para a tomada do isqueiro do carro (anexo ao módulo Com-Code) (Figura 7)

N1 conector para a alimentação do módulo

N2 conector série para a ligação ao Computador Pessoal

N3 conector de ligação para a alimentação da máquina

N4 conector série para a ligação à máquina

N5 luz de aviso de alimentação

6.2 Instalação

A ligação do módulo à máquina não requer advertências especiais; são utilizados os dois cabos "Q - alimentação " e " O - série " entregues anexos ao módulo Com-Code.

6.3 Utilização

A presença do módulo não interfere com a ligação da máquina ao computador pessoal. Existe a possibilidade de alimentar seja a máquina como o módulo através da tomada para o isqueiro do carro.

As duas figuras "Figura 6" e "Figura 7" mostram as várias possibilidades de utilização da máquina e do módulo.

Atenção: qualquer que seja a configuração de alimentação escolhida, para que o módulo esteja efectivamente activo, a luz de aviso de alimentação (N5) deve estar acesa.




Figura 6

Máquina e módulo alimentados com o alimentador universal (com ou sem ligação ao computador pessoal).




Figura 7

Máquina e módulo alimentados pela tomada do isqueiro (com ou sem ligação ao computador pessoal).

6.4 Actualização do software e utilização com Computador Pessoal

A actualização do software quer da máquina quer do módulo é realizada separada e independentemente com as ligações ilustradas na Figura 8 utilizando um cabo série RS 232 de comprimento inferior a 3 m. ou o cabo USB e cumprindo as instruções que acompanham o cdrom de actualização.





Figura 8

7 UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

Neste capítulo estão descritas todas as operações previstas para copiar, identificar, ler e escrever uma chave com transponder, inclusive a memorização em arquivo dos códigos lidos. Também está descrita a utilização do módulo Com-Code para a codificação das chaves Holden Commodore.

7.1 Ligar a máquina

Uma vez ligada a máquina, no visor aparece a indicação:



Depois de alguns segundos aparece a indicação:






No caso em que no visor apareça a indicação "CONECTADA AL ORDENADOR", significa que a máquina está predisposta à espera de comandos do Computador Pessoal (via linha série ou linha USB) e que a seguir será controlado pelo Computador Pessoal.

Qualquer operação sem Computador Pessoal é impossibilitada.

Funcionamento Stand-alone

Desejando utilizar a máquina sem Computador Pessoal, pressione a tecla LOC/REM.






O texto "VER. XX.YY.ZZZ" indica a versão do programa interno.

7.2 Menu principal

No visor aparece a seguinte indicação, que representa os primeiros dois itens do Menu Principal:

| > | С | 0 | Р | I | Α | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | ı | D | Ε | N | Т | ı | F | ı | С | Α | С | ı | Ó | N | | | |

As escolhas possíveis no menu estão indicadas na representação que segue.








Para a selecção, utilize as setas para baixo / para cima, até o cursor ">" se posicionar na opção desejada; então pressione a tecla **ENTER.**

7.3 Cópia de chaves

Esta função é activada seleccionando "COPIAR": a máquina está pronta para realizar a cópia do código electrónico presente no transponder da chave original, numa ou em mais chaves em bruto dotadas de transponder adequado.

7.3.1 Leitura da chave

No visor aparece a mensagem:





Insira a chave no orifício especial na parte frontal da máquina, até ao fundo, então confirme que deseja ler a chave; pressione a tecla **RD**.

Começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| ĺ | L | Ε | С | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso haja problemas durante a leitura do transponder, (falta de transponder, transponder não duplicável, crypto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| Ī | Q | U | I | T | Α | R | L | L | Α | ٧ | ш | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Ī | | | | | | | | | | | | | | | |

7.3.1.1 Cálculo para transponder Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,72,XX, 6F,6A)

No caso de cópia de um transponder TEXAS* crypto, uma vez retirada a chave, no visor aparece:

| ၁ | Α | ᆚ | O | כ | ш | A | Z | ם | 0 | • | • | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | Ε | S | Р | Е | R | Α | R | | | | | | | | |



Para interromper a operação, pressione a tecla ESC.

O número visualizado de 00 a 99 indica a progressão do cálculo. Essa operação pode necessitar até 15 minutos.

Se o cálculo não tiver êxito, podem ocorrer duas condições de erro :

| a) | Т | R | A | Z | S | Ρ | 0 | Z | ם | ш | R | | O | R | Υ | Р | T | 0 | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ν | 0 | | D | U | Р | L | ı | С | Α | В | L | Е | | | | | X | X |

Neste caso não é possível efectuar a cópia da chave original, pois NÃO É DUPLICÁVEL.

| b) | Е | R | R | 0 | R | | ı | Ν | T | Е | R | ı | 0 | R | С | В | 0 | X | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | C | 0 | D | = | Υ | Υ | | | | | | | | |

Neste caso houve um erro interno (COD = YY) de funcionamento da placa destinada ao cálculo. Tente novamente. Se o problema persistir, contacte a rede de ASSISTÊNCIA TÉCNICA comunicando o código de erro visualizado.

Em caso positivo o dispositivo procede à operação de escrita.

7.3.1.2 CÓPIA de transponder Philips* Crypto (42)

No caso da cópia de um Transponder PHILIPS* Crypto (42), a operação de leitura da chave original demora de 5 até 10 segundos; recomenda-se a **não remover a chave original da antena de leitura durante esta operação**, aguardando sempre a mensagem (QUITAR LLAVE), antes de a remover.

7.3.1.2.1 Regenerar Chave 42

Se durante a fase de cópia de Chave ID 42 a chave original for extraída antes do fim da leitura, irá aparecer a mensagem de aviso 14 (veja cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO"); então existe a possibilidade que essa chave não esteja temporariamente em condições de fazer arrancar o carro (verifique directamente no carro); ocorrendo esta situação, é necessário utilizar a função de restauração para permitir à chave funcionar correctamente:

Depois de seleccionado "REGENERAR LLAVE 42" do menu "OPCIONES", no visor aparece:

| Ī | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 0 | R | ı | G | I | Ν | Α | L | | | | | | | ۸ | W | R | |



Insira a chave que deve ser regenerada no orifício especial na parte frontal da máquina até ao fundo, então confirme que deseja proceder; pressione a tecla WR.

Começa a operação de regeneração. Se não ocorrerem erros durante a regeneração, aparece a mensagem:

| | R | Ε | G | Ε | N | Ε | R | Α | С | I | 0 | Ν | 0 | K | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Então a chave foi restaurada e funcionará correctamente.

Se ocorrerem problemas durante a regeneração do transponder, (falta de transponder, transponder não duplicável, crypto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Pressione a tecla ESC para sair.

7.3.1.3 CÓPIA de transponder Philips* Crypto (41)

No caso de cópia de um Transponder PHILIPS* Crypto (41), é necessário utilizar chaves Silca com transponder T25. A cópia em chaves com transponder T11 e em chaves originais Nissan não funciona.

Obs. 1: A cópia de um Transponder PHILIPS* Crypto (41) em transponders de fabricantes diferentes de Silca pode não funcionar.

Obs. 2: Algumas chaves com Transponder PHILIPS* Crypto (41), podem não ser duplicáveis (veja cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

7.3.1.4 Cópia de transponder Philips* Crypto (40)

Esta função permite identificar se a chave com transponder Philips* Crypto (40) é utilizada por um sistema de imobilização de código fixo e portanto pode ser duplicada em chaves Silca com transponder T5 (veja o capítulo 7.6.3.2) ou se é utilizada por um sistema de imobilização com código crypto e portanto não pode ser duplicada.

| | O | 0 | Р | I | Α | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ | I | D | Ε | N | Т | I | F | Ī | С | Α | С | I | Ó | N | | | | | Ī |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| | I | N | Т | R | 0 | D | U | С | I | R | | L | L | Α | ٧ | Е | | | 1 |
| | | В | • | G | • | N | Α. | • | | | | | | | | , | ם | 7 | (|



No primeiro caso, depois de lida a chave, RW4 PLUS visualizará a seguinte mensagem:

| ſ | Р | Н | - | С | R | 2 | | | | | | | | 4 | 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Ī | D | C | Р | L | • | C | 0 | Z | Р | В | 0 | X | | | ۸ | Е | Z | T |

Isso significa que a chave é utilizada na modalidade de código fixo e portanto poderá ser copiada numa chave Silca com transponder T5.

Ao contrário, no segundo caso, depois de lida a chave, RW4 PLUS visualizará a seguinte mensagem:

| Р | Н | - | С | R | | 0 | Р | Ε | L | | | | | 4 | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Е | | | > | Е | Ν | Т |

Obs: a identificação correcta de chaves duplicáveis em T5 ou não duplicáveis, só é garantida ao serem lidas chaves originais ou chaves fabricadas pela Silca.

7.3.1.5 Cópia de transponder Philips* Crypto (4W)

Alguns modelos do grupo Volkswagen fabricados entre 2000 e 2006 aprox. utilizam um transponder Philips* Crypto que RW4 PLUS identifica com ID=4W.

Para alguns desses modelos (conforme o caso) através da RW4 PLUS é possível obter da chave original uma cópia que funciona.

Não é possível saber previamente se a chave poderá ou não ser duplicada; primeiro, é necessário utilizar a função de IDENTIFICAÇÃO de RW4 PLUS; uma vez realizada essa operação, no visor da máquina pode aparecer:

| I | Р | Н | - | С | R | | ٧ | Α | G | • | F | 0 | R | D | 4 | W | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 0 | | ם | כ | P | L | ı | С | Α | В | L | Ε | | | ۸ | Е | Z | Т |

ou:

| Р | Н | - | С | R | ٧ | Α | G | - | F | 0 | R | D | 4 | W | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 0 | Р | - | Α | Ε | Ν | | T | 2 | 8 | | | | ۸ | Ε | Ν | T |

No primeiro caso foi levantada a presença de um transponder (4W) não duplicável, no segundo, ao contrário, foi levantada a presença de um transponder (4W) duplicável, portanto pode-se proceder à realização da cópia em chaves Silca com transponder T28.

Obs. 1: A cópia de transponder Philips* Crypto (4W) em chaves com Transponder T15 e nas chaves originais não funciona.

Obs. 2: A cópia de transponder Philips* Crypto (4W) em transponder de fabricantes diferentes da Silca pode não funcionar.

7.3.1.6 Cópia de transponder Philips* Crypto (45)

No caso da cópia de um Transponder PHILIPS* Crypto (45), a operação de leitura da chave original pode demorar vários segundos; no visor da máquina aparece a mensagem seguinte:

| N | 0 | | Q | U | I | T | Α | R | L | Α | L | L | Α | ٧ | Ε | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | I | G | ı | N | Α | L | | | | | | | | | ж | |

recomenda-se a **não remover a chave original da antena de leitura durante esta operação**, aguardando sempre a mensagem (QUITAR LLAVE), antes de a remover:50

| | Ø | U | Т | A | R | L | L | Α | ٧ | ш | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

MUITO IMPORTANTE!!

Se a chave for removida antes que a máquina tenha acabado todas as operações, irá aparecer a mensagem seguinte:

| | Ε | R | R | 0 | R | | L | Ε | С | Т | U | R | Α | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | R | Ε | G | Ε | N | Ε | R | Α | R | | L | L | Α | ٧ | Ε | 4 | 5 | |

então a chave temporariamente não está em condições de fazer arrancar o carro; se ocorrer esta situação, é necessário, **antes de realizar qualquer outra operação** usar a função "Regenerar Llave 45", veja o capítulo 7.3.1.6.1.

7.3.1.6.1 Regenerar Chave 45

Se durante a fase de cópia da Chave ID (45) ou durante a fase de leitura do PINCODE, a chave é removida antes do fim da leitura, aparecerá a mensagem de aviso 15 (veja o capítulo 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Então a chave temporariamente não está em condições de fazer arrancar o carro; se ocorrer esta situação, é necessário, **antes de realizar qualquer outra operação** usar a seguinte função de restauração para permitir à chave de funcionar correctamente.

Depois de seleccionado "REGENERAR LLAVE 45" do menu "OPCIONES" no visor aparece:

| Ī | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Е | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 0 | R | ı | G | I | Ν | Α | L | | | | | | | ٧ | W | R | |



Insira a chave que deve ser regenerada no orifício especial na parte frontal da máquina até ao fundo, então confirme que deseja proceder premindo na tecla WR e no visor aparece:

| R | Е | G | Ε | N | Ε | R | Α | R | L | L | Α | ٧ | Ε | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Ε | S | Р | Е | R | Α | R | | | | | | | | ж | |

esta operação pode demorar vários segundos; aguarde até no visor aparecer:

| | R | Ε | G | Ε | N | Ε | R | Α | С | I | 0 | N | 0 | K | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Ī | | | | | | | | | | | | | | | | |

então a chave foi restaurada e funcionará correctamente.

7.3.1.7 CÓPIA de transponder Texas* Crypto2 (6F)

Uma característica de fabricação do transponder Texas* Crypto de segunda geração é ser retrocompatível com os transponders Texas* Crypto de primeira geração; esta característica peculiar permitiu a alguns fabricantes de veículos utilizar transponders Texas* Crypto de segunda geração nas centrais dos veículos com o sistema Texas* Crypto de primeira geração que só utilizam parte do código electrónico para permitir o arranque do motor.

O transponder Texas* Crypto de segunda geração neste caso é utilizado apenas parcialmente em relação com as suas potencialidades, uma vez que o veículo o utiliza na modalidade retrocompatível; isso permite às firmas automobilísticas utilizar nas chaves originais e nas chaves de reposição originais apenas o transponder Texas* Crypto de segunda geração, quer que ele seja utilizado completamente quer que seja utilizado parcialmente.

Portanto, é deixada a possibilidade de duplicar a chave com transponder Texas* Crypto de segunda geração (tipo 6F) na chave Silca EH2/MH/GTI.

Tendo a certeza que a central do carro funciona na modalidade compatível ao transponder Texas* Crypto de primeira geração, é possível duplicar parte do código electrónico numa chave Silca EH2 obtendo uma chave que funciona. Caso contrário, a chave não funcionará de algum modo.

Ao se tentar copiar esse tipo de chave, a máquina RW4 PLUS visualizará a mensagem de aviso:

| Т | Ε | X | • | С | R | 2 | | | | | | | | 6 | F | • | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| С | 0 | Р | - | Α | | Е | Z | M | Η | - | G | Т | _ | | ۸ | Е | Z | Т | |



que avisa que foi detectado um transponder Texas* Crypto de segunda geração do tipo 6F. Para continuar, pressione na tecla "enter", e será visualizado:

| Е | F | Ε | С | T | U | Α | R | | С | 0 | Р | I | Α | ? | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Ν | 0 | ۸ | Ε | S | С | | | S | ı | ^ | Ε | Ν | Т | |



Pressionando na tecla "esc" abandona-se o processo de cópia e retorna-se para o menu principal, ao contrário, pressionando na tecla "enter" prossegue-se na cópia e começa o cálculo para o transponder Texas* Crypto (veja o parágrafo 7.3.1.1)

OBS.: A cópia numa chave Silca EH2/MH/GTI de um transponder Texas* Crypto de segunda geração será reconhecida como chave Texas* Crypto de primeira geração, veja os capítulos 7.6.4 e 7.6.4.1.

7.3.1.8 CÓPIA de transponder Philips* Crypto2 (46)

A característica principal do transponder Philips* Crypto de segunda geração é funcionar com o método da autenticação mútua com o veículo que o utiliza; por outras palavras, ao contrário da maior parte dos outros transponders, não é apenas a central do veículo que verifica se os dados contidos no transponder estão correctos, mas sim é o transponder também que realiza uma verificação da exactidão dos dados que lhe são solicitados pelo veículo e só depois de verificada a exactidão desse pedido, transmite as informações necessárias para o sistema de imobilização para habilitar o arranque do motor.

Portanto, para poder realizar a cópia de um transponder Philips* Crypto de segunda geração, é necessário ler os dados que o transponder e a central do sistema de imobilização trocam entre si por meio do bloco de ignição do veículo.

Essa operação (como se verá mais adiante) poderá ser realizada facilmente graças à utilização do SNOOP (OPCIONAL) que deverá ser aplicado na chave original.

O processo a realizar para a cópia do transponder Philips* Crypto2 é a seguinte:

FASE 1: Leitura da chave original e inicialização do SNOOP.

Do menu COPIAR da máquina, quando solicitado, insira a chave original e pressione a tecla "Rd":

| I | Ν | T | R | 0 | D | U | C | I | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | ı | G | I | N | Α | L | | | | | | ^ | R | D | |

A máquina realiza a leitura da chave; depois de pouco tempo aparece:

| Q | U | I | T | Α | R | L | L | Α | ٧ | ш | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Uma vez tirada a chave, é solicitada a inserção do Snoop:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | S | N | 0 | 0 | Р | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ^ | Е | Z | Т |



Pressionando a tecla "Enter" a máquina realizará algumas verificações funcionais do SNOOP. Se levantará os dados de uma chave copiada anteriormente, aparecerá:



Rd

| ż | R | Ε | S | Ε | T | | S | N | 0 | 0 | Р | ? | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | | | | ۸ | Ε | S | С | | | | | S | ĺ | ۸ | Ε | N | T |



Se não desejar sobrescrever os dados levantados por uma chave utilizada anteriormente, pressione a tecla "ESC". A máquina retornará ao menu principal; ao contrário, para continuar pressione a tecla "Enter" e no visor será visualizado:

| | Ε | S | Р | Ε | R | Α | R | Ρ | 0 | R | F | Α | ٧ | 0 | R | • | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E a seguir, automaticamente:

| | Q | U | I | T | Α | R | S | Z | 0 | 0 | Р | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Uma vez retirado o SNOOP, será visualizado:

| Е | S | Р | Ε | R | Α | N | | | D | Α | T | 0 | S | | S | N | 0 | 0 | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Α | L | I | R | > | Ε | S | С | | Α | D | Ε | L | Α | N | ^ | Е | N | Т |

A partir deste momento, o SNOOP foi inicializado para ler a troca de dados que se realiza entre o veículo e a chave original (veja Fase 2).

Anotação: Pressionando a tecla "ESC", a máquina retorna ao menu principal permitindo realizar outras operações. O processo de cópia da chave actual poderá ser recomeçado num segundo momento (veja a FASE 3 variante B).

FASE 2: Leitura dos dados do veículo.

Uma vez inicializado o SNOOP, será necessário ligar duas vezes do quadro de instrumentos do veículo utilizando a chave usada durante a FASE 1.

Essa operação deverá ser realizada posicionando a antena do SNOOP como indicado nas figuras que sequem:


Posicionamento da antena na chave (só para utilização no veículo):



A antena do SNOOP deve ser aplicada na cabeça da chave que se deseja copiar (veja figura ao lado).

Posicione a antena no centro da cabeça da chave. Fixe a antena na chave com o elástico.

Utilização no veículo:



Insira a chave com antena SNOOP no bloco de ignição do veículo.

Ligue o quadro de instrumentos do veículo, o LED "1" do SNOOP acenderá intermitente durante alguns segundos, indicando que a primeira leitura de dados foi executada correctamente.

Quando o LED "1" se apagar, desligue o quadro de instrumentos e retire a chave.

Aguarde 10-20 segundos ou, se o veículo estiver provido, espere que a luz de aviso do sistema de imobilização acenda intermitente.

Insira novamente a chave no bloco de ignição do veículo.

Ligue o quadro de instrumentos do veículo, o LED "1" do SNOOP acenderá e o LED "2" acenderá intermitente durante alguns segundos, indicando que a segunda leitura de dados foi executada correctamente. A seguir, ambos os leds irão apagar-se.

Então o SNOOP dispõe dos dados necessários a transmitir para a máquina para o processo de cópia da chave original. Ligando mais uma vez o quadro do veículo, os LEDS do SNOOP acenderão de maneira fixa, o que significa que todos os dados necessários foram aquisidos.

Ao encontrar dificuldades durante o procedimento de aquisição dos dados (os leds não acendem), tente:

- posicionar de maneira diferente a antena do Snoop de modo a que, uma vez inserida a chave no bloco de ignição, esta resulte mais afastada ou mais próxima do próprio bloco de ignição.
- Aguarde 15-30 (ou mais) segundos entre uma ligação e a seguinte (em alguns casos pode resultar necessário esperar uns dois minutos).
- Feche e abra as portas do veículo com o comando do fecho centralizado.
- Ponha o motor em funcionamento durante alguns segundos.

Anotação: Em alguns veículos, os dados são aquisidos simplesmente inserindo a chave no bloco de ignição, isso é assinalado pelo acender dos LEDS do SNOOP. Nesses casos será suficiente inserir e retirar duas vezes a chave do bloco de ignição.

FASE 3: Verificação dos dados lidos do veículo com máquina aguardando os dados

Se no entretanto a máquina RW4 PLUS não tem sido utilizada para outras operações ou não tem sido desligada, no visor será visualizado:

| Е | S | Р | Ε | R | Α | Z | | D | Α | T | 0 | S | | S | Z | 0 | 0 | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | S | O | ı | ۸ | ш | S | O | | A | ٧ | A | Z | Т | _ | ۸ | ш | Z | T |

Pressionando a tecla "ENTER", será solicitada a inserção do SNOOP:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | S | N | 0 | 0 | Р | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ۸ | Е | Z | T | |

Insira o SNOOP e pressione a tecla "ENTER", RW4 PLUS irá ler e verificar os dados do SNOOP. Se tudo estiver correcto, será solicitada a inserção da chave original utilizada nas FASES 1 e 2 (sem a antena do SNOOP):

| I | Ν | T | R | 0 | D | C | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Е | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 0 | R | I | G | I | N | Α | L | | | | | | ^ | R | D | | |



Pressionando a tecla "RD" começará a FASE 4, leitura e cópia da chiave.

(Caso ocorrerem problemas, será visualizada uma sinalização de erro – veja o parágrafo: "Eventos especiais que podem ocorrer durante a cópia de transponder Philips* CR2" ou o capítulo 8 – "MENSAGENS DE SINALIZAÇÃO")

FASE 3, variante B: Verificação dos dados lidos do veículo com máquina não aguardando os dados

Se no entretanto a máquina RW4 PLUS tem sido utilizada para outras operações ou tem sido desligada, uma vez acabada a FASE 2, utilize a função "COPIAR"; quando solicitado insira a chave original utilizada nas FASES 1 e 2 sem a antena do SNOOP e pressione a tecla "RD":

| ı | N | T | R | 0 | D | U | С | ı | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | _ | G | I | N | Α | L | | | | | | ^ | R | D | |



A máquina realiza a leitura da chave e depois de um pouco de tempo, irá aparecer:

| | Ø | J | I | Т | A | R | L | L | Α | ٧ | ш | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Uma vez removida a chave, será solicitada a inserção do SNOOP:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | S | N | 0 | 0 | Р | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ^ | Ε | Ν | Т |



Pressionando a tecla "Enter", a máquina realizará algumas verificações funcionais do SNOOP e se os dados resultarem congruentes com a chave original, será solicitada novamente a inserção da chave original, utilizada nas FASES 1 e 2:

| Ι | N | T | R | 0 | D | כ | C | - | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | ı | G | I | Ν | Α | L | | | | | | ^ | R | D | |



Pressionando a tecla "RD" começará a FASE 4, leitura e cópia da chave original.

(Caso ocorrerem problemas, será visualizada uma sinalização de erro – veja o parágrafo: "Eventos especiais que podem ocorrer durante a cópia de transponder Philips* CR2" ou o capítulo 8 – "MENSAGENS DE SINALIZAÇÃO")

Rd

FASE 4: Leitura e cópia da chave original

Uma vez inserida a chave original, e depois de pressionada a tecla "RD":

| I | N | Т | R | 0 | D | U | С | ı | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | I | G | I | Ν | Α | L | | | | | | ^ | R | D | |

Começa o processo de cálculo para a leitura da chave original:

| С | Α | L | С | U | L | Α | N | D | 0 | | | | | | | | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | Е | S | Р | Е | R | Α | R | | | | X | X | 1 | 9 | 9 | | G |

Para interromper a operação, pressione a tecla ESC.

O número visualizado de 00 a 99 indica a progressão do cálculo. Essa operação pode demorar de poucos segundos até 3 minutos.

Durante este período é necessário deixar inserida a chave na máquina.

No fim do processo de cálculo, a máquina solicitará que seja retirada a chave:

| Q | כ | - | Т | A | R | ш | ᆚ | A | > | ш | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Uma vez retirada a chave original, será solicitada a inserção de uma chave tipo EHP/MH/GTI:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| M | Н | 1 | G | Т | ı | | | | | | | | ^ | W | R | |



Insira a chave electrónica EHP, MH ou GTI. Para confirmar que deseja escrever a chave, pressione a tecla "WR".

Começa a operação de verificação do transponder presente na chave (compatibilidade).

Caso ocorrerem problemas durante a verificação da chave electrónica (chave não compatível, falta de transponder, transponder errado, que não pode ser escrito, etc.) aparece uma mensagem de sinalização, veja o parágrafo: "Mensagens de sinalização durante a cópia de transponder Philips* CR/2" ou o capítulo 8 – "MENSAGENS DE SINALIZAÇÃO"

Começa a operação de escrita. Durante alguns segundos, aparece a indicação:

| Е | S | O | R | _ | Т | כ | R | A | | ш | Z | O | U | R | ഗ | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Е | ഗ | P | ш | R | A | R | • | • | • | | | | | | | |

Se a escrita se realizar correctamente, aparece a indicação:

| | С | 0 | Ρ | - | Α | ш | F | ш | C | Т | כ | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso ocorrerem problemas durante a escrita do transponder (erro de escrita) será visualizada uma mensagem de sinalização – veja o parágrafo: "Eventos especiais que podem ocorrer durante a cópia de transponder Philips* CR2" ou o capítulo 8 – "MENSAGENS DE SINALIZAÇÃO"

Depois de alguns segundos, a máquina pergunta se se desejam realizar mais cópias da chave com o mesmo código; aparece a indicação:

| 0 | T | R | Α | S | | С | 0 | Р | I | Α | S | ? | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | N | 0 | ^ | Ε | S | С | | S | ĺ | ^ | Ε | N | T | |

- para prosseguir sem realizar mais cópias, pressione a tecla "ESC"
- para fazer mais uma cópia, pressione a tecla "ENTER".

Neste caso, a máquina repite o procedimento do ciclo de escrita (não será necessário inserir novamente a chave original e não será realizado novamente o cálculo).

7.3.1.9 CÓPIA de transponder Philips* Crypto2 (46) ligando uma só vez o quadro de instrumentos

Cópia de chaves originais

É possível executar cópias de **chaves originais** com transponder Philips* Crypto2 ID46 utilizando a aquisição de dados por meio de SNOOP ligando só uma vez o painel dos instrumentos.

Essa função é útil quando não se conseguir aquisitar os dados ao ligar uma segunda vez o painel de instrumentos do veículo (o segundo LED do SNOOP não acende).

O procedimento de cópia é idêntico ao procedimento standard descrito no parágrafo 7.3.1.8

Cópia de chaves não originais (clones não fabricados pela Silca)

Para realizar a cópia de uma chave **não original** (chave clone não fabricada pela Silca) de tipo Philips* Crypto2 ID46 utilizando a aquisição de dados por meio do SNOOP ligando só uma vez o quadro de instrumentos, o procedimento a seguir para a cópia é o seguinte:

FASE 1: Leitura da chave original e inicialização do SNOOP.

Ter como referência as instruções indicadas na Fase 1 descrita no parágrafo 7.3.1.8

FASE 2: Leitura dos dados do veículo.

Tendo como referência as instruções indicadas na Fase 2 descrita no parágrafo 7.3.1.8, se depois de várias tentativas a aquisição de dados ligando a segunda vez não conseguir (o segundo LED do SNOOP não acende), prosseguir com a Fase 3.

FASE 3: Verificação dos dados lidos do veículo

Se no entretanto a máquina RW4 PLUS não tem sido utilizada para outras operações ou não tem sido desligada, no visor será visualizado:

| Е | S | Р | Ε | R | Α | | D | Α | T | 0 | S | | S | N | 0 | 0 | Р | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Α | Г | ı | R | ۸ | Е | S | C | | | C | 0 | Ν | Т | • | ۸ | Ε | Ν | Т |

Pressionando a tecla "ENTER" será solicitada a inserção do SNOOP:

| I | Ν | T | R | 0 | D | כ | C | ı | R | S | N | 0 | 0 | Ρ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | ^ | R | D | |

Pressionando a tecla "ENTER" a máquina realizará algumas verificações e solicitará a inserção da chave utilizada nas FASES 1 e 2:

| | ı | N | T | R | 0 | D | כ | C | ı | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 0 | R | ı | G | ı | N | Α | L | | | | | | ^ | R | D | |

O visor assinala que foram aquisitados os dados de uma só ligação:

| | D | Α | Т | 0 | S | | S | N | 0 | 0 | Р | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П | N | С | 0 | М | Р | L | Е | T | 0 | S | | | | ۸ | Е | N | Т |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | E | Р | Ε | Т | ı | R | | S | N | ı | F | F | | | > | Ε | S | С |
| С | 0 | N | Т | ı | N | U | Α | R | | С | 0 | Р | I | S | ۸ | Е | N | Т |

As opções possíveis são:

[&]quot;ESC" para repetir a aquisição dos dados do veículo (FASE 2).

[&]quot;ENTER" para tentar a cópia utilizando apenas os dados disponíveis.

Se no fim do procedimento de cálculo aparecer a mensagem seguinte, significa que a cópia não é possível (a função de cópia com uma só aquisição a partir de chaves não originais não pode ser aplicada a todos os veículos)

| | С | 0 | D | ı | G | 0 | | N | 0 | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | Е | Ν | С | 0 | Ν | T | R | Α | D | 0 | | | ۸ | Е | S | С |

As soluções possíveis são:

- obter duas aquisições com a ligação de ambos os LEDS do SNOOP
- executar o inteiro procedimento de cópia com a chave original do veículo.

7.4 Escrita da chave

Uma vez retirada a chave, aparece a mensagem:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Е | N | | В | R | U | Т | 0 | | | Т | * | * | | ۸ | W | R | |



Insira a chave com transponder não codificado, a seguir confirme que deseja escrever a chave; pressione a tecla **WR**.

Obs.: T** indica qual transponder inserir (p.ex. T5, T10, T28, EH2, EHP,MH,GTI etc.) Começa a operação de verificação do transponder presente na chave, se o mesmo é compatível com o tipo de transponder lido anteriormente.

Caso haja problemas durante a verificação do transponder, (falta de transponder, transponder errado, que não pode ser escrito, crypto, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Começa a operação de escrita. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | Ε | S | C | R | I | T | כ | R | Α | Ε | Ν | C | כ | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | Р | I | Α | Ε | F | Ε | C | T | U | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso haja problemas durante a escrita do transponder, (erro de escrita) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Depois de alguns segundos a máquina pergunta se deseja realizar mais cópias da chave com o mesmo código; aparece a mensagem:

| | 0 | T | R | Α | S | | С | 0 | Р | I | Α | S | ? | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | N | 0 | ^ | Е | S | С | | S | ĺ | ۸ | Е | N | Т | |




- para continuar sem fazer outras cópias, pressione a tecla ESC;
- para fazer mais uma cópia, pressione a tecla ENTER.

Neste caso a máquina repete o procedimento do ciclo de escrita.

7.5 Memorização do código


Depois de realizadas uma ou mais cópias, a máquina pergunta se se deseja memorizar no arquivo interno o código electrónico lido, para o poder utilizar a seguir para realizar uma nova chave, ou para o transferir para o Computador Pessoal. Aparece a mensagem:





- para continuar sem memorizar, pressione a tecla ESC;
- para memorizar o código, pressione a tecla ENTER.

Tendo solicitado a memorização do código, no visor aparece:





Significado dos dados visualizados

- CCCC... CCCC: código electrónico do transponder
- XX: número de identificação do tipo de transponder (ID)
- NN: posição atribuída ao código na memória (número progressivo)
- para continuar, pressione a tecla ESC.

Aparece a mensagem:

| | Q | U | I | T | Α | R | L | L | Α | ٧ | Е | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Depois de tirada a chave, o ciclo recomeça desde o início.

7.6 Identificação do transponder

Esta função é activada seleccionando a função "IDENTIFICAÇÃO": a máquina está pronta para verificar o tipo de transponder (Philips*, Megamos*, Temic*, Texas*,Sokymat*) inserido na chave.

Tipo de transponder

O número que aparece entre parêntese, por exemplo (33), indica o tipo de transponder lido no interior da chave e representa uma informação útil para a Assistência Técnica para detectar anomalias ou funcionamentos incorrectos do transponder.

| Tipo do transpondor | número |
|---|--------------|
| Tipo de transponder | |
| SILCA virgem | (21) |
| SILCA virgem | (22) |
| SILCA virgem | (23) |
| SILCA virgem | (17) |
| TEMIC* (Manuals) | (11) |
| TEMIC* (Mazda) | (12) |
| MEGAMOS* | (13) |
| PHILIPS* (orig. ou emul.) | (33) |
| PHILIPS* (orig.) | (73) |
| PHILIPS* que emula MEGAMOS* (Audi) | (53) |
| PHILIPS* que emula MEGAMOS* (VDO) | (93) |
| PHILIPS* Crypto | (44) |
| MEGAMOS* Crypto | (48) |
| MEGAMOS* Crypto compatível Chevrolet – Daewoo | (48-A) |
| TEXAS* | (4C) |
| TEXAS* Crypto | (60) |
| TEXAS* Crypto MITSUBISHI 3 TEXAS* Crypto MITSUBISHI 2 | (61) (62) |
| TEXAS* Crypto FORD 2 | (63) |
| TEXAS* Crypto (RENAULT < 2000, CHRYSLER, JEEP) | (64) |
| TEXAS* Crypto (SUZUKI) | (65) |
| TEXAS* Crypto (SUZUKI Tipo 2) | (66) |
| TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS) | (67) |
| TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS2) TEXAS* Crypto (YAMAHA) | (68) (69) |
| TEXAS* Crypto (TOYOTA EU) | (70) |
| TEXAS* Crypto (SUZUKI CYCLES) | (71)* |
| TEXAS* Crypto (KAWASAKI CYCLES) | (72)* |
| TEMIC* Crypto | (8C) |
| SAAB não duplicável | (8D) |
| SOKYMAT* CRYPTO (HONDA - AUDI 2007) | (8E) |
| PHILIPS* Crypto OPEL | (40) |
| PHILIPS* Crypto NISSAN | (41) |
| PHILIPS* Crypto VAG | (42) |
| PHILIPS* Crypto VAG | (4W) |
| PHILIPS* Crypto MITSUBISHI-VOLVO | (4M) |
| PHILIPS* Crypto FIAT GRP | (4F) |
| PHILIPS* Crypto PEUGEOT | (45) |
| PHILIPS* Crypto 2 | (46) |
| TEXAS* Crypto 2 | (6F) |
| TEXAS* Crypto 3 | (6A) |
| TEXAS* Autenticação mútua (Ducati) | (6B) |
| TEXAS* Autenticação mútua (Ford – Toyota 80 bit) | (6E) |
| MEGAMOS* Crypto VOLKSWAGEN | (A1) |
| MEGAMOS* Crypto AUDI | (A2) |
| MEGAMOS* Crypto SEAT | (A3) |
| MEGAMOS* Crypto SKODA | (A4) |
| | |

^{*} Megamos, Philips, Temic, Texas, Sokymat são marcas registadas

-

Rd

7.6.1 Leitura do código e do tipo de transponder

No visor aparece a mensagem:



Insira a chave original no orifício próprio e pressione a tecla RD; começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem

| | L | Ε | С | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso haja problemas durante a leitura do transponder, (falta de transponder, erro de leitura, não duplicável, crypto) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| С | С | С | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| С | С | С | С | С | С | С | C | C | C | C | С | С | С | С | C | Ν | N | |



- CCC.... CCCC: código electrónico do transponder
- XX: número de identificação do tipo de transponder (ID)
- NN: posição atribuída ao código na memória (número progressivo).
- para continuar sem memorizar, pressione a tecla ESC;
- para memorizar, pressione a tecla ENTER.

Códigos electrónicos dos transponder Megamos* e Temic*

Devido ao sistema de leitura especial utilizado, a mesma chave pode ser lida partindo de pontos diferentes e casuais do código, visualizando então códigos que aparentemente são diferentes. De qualquer forma, o código é sempre válido, sendo que a seguir será reconhecido correctamente pela central do veículo que começará a lê-lo sempre do ponto previsto e não de modo casual.

7.6.2 Memorização do código

Tendo solicitado a memorização do código (tecla ENTER), aparece a mensagem:

| | M | Е | М | 0 | R | I | Z | Α | С | I | Ó | N | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | Ε | F | Е | С | Т | U | Α | D | Α | | | | | | | |



- Para retornar ao início, pressione a tecla **ESC.**

7.6.3 Transponder Philips* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém um transponder de tipo "Philips* Crypto", utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os respectivos códigos de identificação.

| | I | N | T | R | 0 | D | U | C | - | R | L | L | Α | ٧ | Е | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 0 | R | I | G | I | Ν | Α | L | | | | | | ۸ | R | D | |

Pressionando a tecla "Rd" o visor visualiza a mensagem:

| Р | Н | - | С | R | | В | В | В | В | В | В | В | В | X | X | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Ζ | F | 0 | | С | 0 | Р | ı | Α | | | | | | ٧ | П | Z | Т |

^{*} Megamos, Philips, Temic, Texas são marcas registadas

Significado dos dados visualizados:

PH-CR: indica que se trata de transponder de tipo Philips* Crypto
BBBBBBB: indica o nome ou uma sigla identificando o fabricante do veículo

XX: número de identificação do tipo de transponder (ID).

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é duplicável

Premindo na tecla "ENTER" são mostrados no visor alguns dados relativos ao transponder que se acaba de ler; esta função pode ser útil para verificar a cópia correcta de chaves originais com transponder Philips* Crypto.

| | I | D | Ε | : | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

IDE é um código de oito dígitos de identificação dos transponder Philips* Crypto. Em alguns casos esse código está escondido; no visor da máquina aparecerá a mensagem:

No IDE

Desta posição, pressionando na tecla "seta para baixo", obtém-se:

| | С | O | С | O | O | O | O | O | O | ပ | O | O | O | O | O | O | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ſ | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | Ν | Ν |

- **CCC...CCC**: Código electrónico do transponder⁽¹⁾

- XX: número de identificação do tipo de transponder (ID)

- NN: posição atribuída ao código na memória (número progressivo).

- para continuar sem memorizar, pressione a tecla **ESC**;
- para memorizar, pressione a tecla **ENTER**⁽²⁾.
- em alguns casos a cópia só do código electrónico em transponder Silca T5 permite obter chaves que funcionam no veículo, veja capítulo 7.6.3.2.
- (2) é memorizado apenas o código electrónico do transponder.

7.6.3.1 Leitura do PINCODE de Transponder Philips* Crypto (45)

RW4 PLUS pode ler o PINCODE válido para as operações de programação de chaves novas por meio do dispositivo diagnóstico em veículos PEUGEOT que utilizam chaves com transponder PHILIPS* Crypto (45).

Pode ter acesso a essa função do menu "IDENTIFICACÓN", após a visualização do código electrónico do transponder: (veja parágrafo 7.6.3) pressionando a tecla "seta para baixo".

| Ī | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ပ | С | C | C | C | C | C | C | С | C | C | C | C | C | C | С | Ν | Ζ |

uma vez pressionada a tecla "seta para baixo", irá aparecer:

| Р | U | L | S | Α | R | | | ^ | W | R | Р | Α | R | Α | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| L | Ε | Ε | R | | С | 0 | D | I | G | 0 | Р | I | N | | | |

Pressionando a tecla "WR" começará o processo para a leitura do PINCODE, esta operação de leitura pode demorar bastante segundos, no visor da máquina aparece a mensagem seguinte:

| N | 0 | | Ø | ט | I | T | Α | R | L | Α | L | L | Α | ٧ | Ε | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | I | G | ı | Ν | Α | L | | | | | | | | | ж | |

recomenda-se a **não remover a chave original da antena de leitura durante a leitura**; aguarde sempre que a operação se complete e que a RW4 PLUS mostre o resultado:

| | | P | _ | Z | | O | 0 | D | ш | : | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | Р | Р | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

- PPPP:

PINCODE do veículo.

MUITO IMPORTANTE!!

Se a chave for removida antes que a máquina tenha acabado todas as operações, irá aparecer a mensagem seguinte:

| Е | R | R | 0 | R | | L | Е | С | T | כ | R | A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| R | Ε | G | ш | N | Е | R | A | R | | L | L | A | > | ш | 4 | 5 | |

então a chave temporariamente não está em condições de fazer arrancar o carro; se ocorrer esta situação, é necessário, **antes de realizar qualquer outra operação** usar a função "Regenerar Llave 45", veja o capítulo 7.3.1.6.1.

7.6.3.2 Cópia do ID dos Transponder Philips* Crypto (40⁽¹⁾, 44)

Uma característica de fabricação do transponder Philips* Crypto é ser retrocompatível com os transponders Philips* de código fixo; esta característica peculiar permitiu a alguns fabricantes de veículos utilizar transponders Philips* Crypto nas centrais dos veículos com o sistema de **código fixo** (não crypto), que só utilizam parte do código electrónico para permitir o arranque do motor.

O transponder Philips* Crypto neste caso é utilizado apenas parcialmente em relação com as suas potencialidades, uma vez que a central do veículo não pode ler e utilizar a parte de código escondida (Crypto), isso permite porém às firmas automobilísticas utilizar nas chaves de reposição originais apenas o transponder Philips* Crypto quer que a seguir seja utilizado completamente (no caso de um veículo que tem a central do tipo Crypto), quer que seja utilizado parcialmente lendo apenas o código electrónico.


Portanto, é deixada a possibilidade de duplicar só o código electrónico de um transponder Philips* Crypto num transponder Silca T5.

Atenção: esta operação só poderá ser realizada depois de ter a certeza que a central do veículo é do tipo de código fixo (a informação pode ser fornecida pelo proprietário do veículo, pelo concessionário ou deduzida com base no ano de matrícula); caso contrário, a chave obtida não funcionará.


(1) Para os transponder Philips* Crypto identificados com ID (40) utilizados em alguns modelos do grupo Opel e General Motors, RW4 PLUS pode indicar se são utilizados na modalidade de código fixo ou na modalidade crypto (veja o capítulo 7.3.1.2).

Como realizar a cópia:

Partindo do menu "Copia", se após a leitura da chave original aparece a mensagem:



Pressionando a tecla "ENTER" no visor aparece:



- Para continuar sem fazer a cópia, pressione a tecla "ESC";
- Para fazer a cópia, pressione a tecla "ENTER".

7.6.4 Transponder Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém um transponder de tipo "Texas* Crypto", utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os relativos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| Т | Е | X | ı | O | R | | | | | | | X | X | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| I | N | F | 0 | | С | 0 | P | I | Α | | | | > | Ε | N | Т |


Significado dos dados visualizados:

TEX-CR: Indica que se trata de transponder de tipo Texas* Crypto. **XX**: número de identificação do tipo de transponder (ID).

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é duplicável

para memorizar pressione a tecla ENTER.

Atenção: caso sejam visualizados dois asteriscos "**" em lugar da identificação do tipo de transponder (ID), significa que o transponder que a máquina está a ler é de tipo desconhecido.





Se for premida a tecla "ENTER" são mostrados no visor alguns dados relativos ao transponder que a máquina acaba de ler; esta função pode ser útil no caso de leitura de transponders novos ainda não identificados. É favor transmitir esses dados para a Assistência Técnica Silca (para tornar mais fácil esta operação, os dados podem ser guardados na memória da máquina).

| Р | W | * | * | | I | D | | * | * | | | | | X | X |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| M | ပ | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | N | Z |



XX: número de identificação do tipo de transponder (ID).

NN: posição atribuída aos dados lidos na memória (número progressivo).

Todas as demais indicações do visor são os dados lidos pelo transponder.

- para continuar sem memorizar pressione a tecla **ESC**.
- para memorizar pressione a tecla **ENTER**.

7.6.4.1 Transponder Texas* Crypto2 (6F)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém um transponder de tipo "Texas* Crypto2", utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os relativos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| T | Е | X | - | С | R | 2 | | | | | | 6 | F | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| I | N | F | 0 | | C | 0 | Р | ı | Α | | | | ۸ | Е | N | Т |

Significado dos dados visualizados:

6F: número de identificação primário, 6F indica transponder de tipo "Texas"

Crypto2"

XX: número de identificação secundário; esse número indica o tipo de aplicação à

qual o transponder está destinado, pode ter os valores 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70 (veja capítulo 7.6)

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é duplicável

transponder utilizzare per la copia oppure indica se non è

duplicabile.

- para memorizar pressione a tecla ENTER.

Atenção: caso sejam visualizados dois asteriscos "**" em lugar da identificação secundária, significa que o transponder que a máquina está a ler é de tipo desconhecido.

.

Megamos, Philips, Temic, Texas são marcas registadas.

| T | Ε | X | • | С | R | 2 | | | | | | 6 | F | • | * | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| I | N | F | 0 | | С | 0 | Р | I | Α | | | | ^ | Е | Ν | T |

Premindo a tecla "ENTER", no visor são mostrados alguns dados relativos ao transponder que se acaba de ler; esta função pode ser útil no caso de leitura de transponder novos ainda não identificados. É favor transmitir esses dados para a Assistência Técnica Silca (para tornar mais fácil esta operação, os dados podem ser guardados na memória da máquina).

| Р | W | * | * | | I | D | | * | * | | | 6 | F | - | X | X |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | С | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | | N | Ν |



6F: número de identificação primário, 6F indica transponder de tipo "Texas*

Crypto2"

XX: número de identificação secundário.

NN: posição atribuída aos dados lidos na memória (número progressivo).

Todas as demais indicações do visor são os dados lidos pelo transponder.

- para continuar sem memorizar, pressione a tecla ESC.
- para memorizar, pressione a tecla ENTER.

7.6.4.2 Transponder Texas* Crypto3 (6A)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém um transponder de tipo "Texas* Crypto3", utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os relativos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| Т | Е | X | - | ပ | R | 3 | | | | | | 6 | Α | • | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| I | N | F | 0 | | C | 0 | Р | ı | Α | | | | ۸ | Е | Z | Т |

Significado dos dados visualizados:

6A: número de identificação primário, 6A indica transponder de tipo "Texas*

Crvpto3"

XX: número de identificação secundário, esse número indica o tipo de aplicação à

qual o transponder está destinado, pode ter os valores 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70 (veja capítulo 7.6)

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é duplicável

- para memorizar pressione a tecla **ENTER**.

Atenção: caso sejam visualizados dois asteriscos "**" em lugar da identificação secundária, significa que o transponder que a máquina está a ler é de tipo desconhecido.

| 1 | Γ | Ε | X | • | ပ | R | 3 | | | | | | 6 | Α | • | * | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | I | N | F | 0 | | ပ | 0 | P | - | A | | | | ۸ | Е | N | T |



Se for premida a tecla "ENTER" são mostrados no visor alguns dados relativos ao transponder que a máquina acaba de ler; esta função pode ser útil no caso de leitura de transponders novos ainda não identificados. É favor transmitir esses dados para a Assistência Técnica Silca (para tornar mais fácil esta operação, os dados podem ser guardados na memória da máquina).

| F | V | 1 | * | * | | ı | D | | * | * | | | 6 | Α | - | X | X |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ı | | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | | N | Ν |



6A: numero di identificazione del tipo di transponder (ID).

XX: numero di identificazione secondario

NN: posizione assegnata ai dati letti in memoria (numero progressivo).

Tutte le altre indicazioni del display sono i dati letti dal transponder.

- per proseguire senza memorizzare premere il tasto ESC.
- per memorizzare premere il tasto ENTER.

7.6.5 Chave Electrónica EH2 (Texas)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém uma cabeça electrónica Silca EH2, utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os respectivos códigos de identificação:

O visor visualiza a mensagem :

| | I | Z | T | R | 0 | D | כ | ပ | ı | R | L | L | Α | ٧ | Е | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 0 | R | I | G | I | N | Α | L | | | | | | | ۸ | R | D | |

Insira a chave no orifício próprio e pressione a tecla **RD**; começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | L | Ε | С | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura da chave (falta de chave, erro de leitura, bateria descarregada), aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem: ("Emulación Texas* Código Fijo" ou "Emulación Texas* Código Crypto")

EMULAÇÃO TEXAS* CÓDIGO FIXO

Se a Chave Electrónica está em emulação do transponder Texas código Fixo, o visor visualiza a mensagem :

| Т | Е | X | Α | S | | | Ε | Н | 2 | X | X | | 4 | С | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| I | Ν | F | 0 | | С | 0 | P | ı | Α | | | | | ۸ | Е | N | T |

ENTER

Rd

Significado dos dados visualizados:

TEXAS EH2: Indica que EH2 está na modalidade emulação TEXAS* de código

fixo

XX: indica a versão da chave EH2

- INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é

duplicável

para continuar, pressione a tecla ENTER.

| С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | C | С | C | С | C | 4 | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | Ν | Ν |

Significado dos dados visualizados:

CCC.... CCCC: código electrónico do transponder

NN posição atribuída ao código na memória (número progressivo).

- para continuar sem memorizar, pressione a tecla ESC;
- para memorizar, pressione a tecla ENTER.

EMULAÇÃO TEXAS* CÓDIGO CRYPTO

Se a Chave Electrónica está em emulação do transponder Texas código CRYPTO, o visor visualiza a mensagem:

| Т | Е | X | • | ပ | R | | Ε | Η | 2 | Υ | Υ | | X | X | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| I | N | F | 0 | | С | 0 | Р | ı | Α | | | | | ^ | Ε | N | T |

ESC

Significado dos dados visualizados:

TEX-CR EH2: Indica que EH2 está na modalidade emulação TEXAS* de código

crypto

YY: indica a versão da chave EH2

XX: número de identificação do tipo de transponder (ID)

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é

duplicável

para continuar pressione a tecla ENTER.

| Ī | Р | W | * | * | | ı | D | | * | * | | | X | X | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ī | М | ဂ | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | Z | Ν |



Significado dos dados visualizados:

XX: número de identificação do tipo de transponder (ID).

NN: posição atribuída aos dados lidos na memória (número progressivo).

Todas as demais indicações do visor são os dados lidos pelo transponder.

- para continuar sem memorizar pressione a tecla ESC.
- para memorizar pressione a tecla ENTER.

7.6.6 Chave Electrónica EHP (PHILIPS CR2)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém uma cabeça electrónica Silca EHP, utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os respectivos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Ī | 0 | R | ı | G | ı | N | Α | L | | | | | | | ^ | R | D | |

Insira a chave no orifício próprio e pressione a tecla **RD**; começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | L | Ε | C | T | כ | R | Α | Е | Z | С | U | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura da chave (falta de chave, erro de leitura, bateria descarregada), aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO")

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| Р | Н | • | C | R | 2 | | Е | Η | Р | x | X | | 4 | 6 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| I | N | F | 0 | | С | 0 | Р | - | Α | | | | | ^ | ш | Z | T | |

Significado dos dados visualizados:

PH-CR2 EHP: Indica che EHP está na modalidade emulação PHILIPS* de código

crypto2

XX: indica a versão da chave EHP

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é

duplicável

para continuar pressione a tecla ENTER

| С | С | С | С | С | С | | | | | | | | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | > | Е | N | T | |

- CCCCC: código electrónico do transponder

Premindo na tecla ENTER:

| E | : | Н | Р | : | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | | | ٧ | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| 0 |) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | N | N |

- EHP: AAAAAAAA número de identificação EHP
- v.XX: Versão da chave electrónica
- NN: posição atribuída ao código na memória (número progressivo)

7.6.7 Chave Electrónica MH (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS CÓDIGO FIXO)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém uma cabeça electrónica Silca MH, utilizando o menu "Identificación" são visualizados no visor os respectivos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | I | G | I | N | Α | L | | | | | | | > | R | D | |

Insira a chave no orifício próprio e pressione a tecla **RD**; começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | L | Е | С | T | כ | R | Α | Е | Z | C | כ | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura da chave (falta de chave, erro de leitura, bateria descarregada), aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO")

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, de acordo com o tipo de transponder que a chave MH está a emular, aparece a indicação:

| Р | Н | - | С | R | 2 | | M | Н | | X | X | | 4 | 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| I | Ν | F | 0 | | С | 0 | Р | ı | Α | | | | | ^ | Е | Z | Т |

Ou

| Т | Ε | Χ | Α | S | | | М | Н | | Х | Х | | 4 | С | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | F | 0 | | С | 0 | Р | I | Α | | | | | ۸ | Е | Z | Т |



Ou

| Т | Е | Χ | - | С | R | | М | Н | | Х | Х | | 6 | Х | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Ι | Ν | F | 0 | | O | 0 | Ρ | ı | Α | | | | | ۸ | Е | Ζ | Т |

anter

Significado dos dados visualizados:

 PH-CR2 MH: Indica que MH está na modalidade emulação PHILIPS* com código crypto2

TEXAS MH: Indica que MH está na modalidade emulação TEXAS* de código fixo
 TEX-CR MH: Indica que MH está na modalidade emulação TEXAS* com código crypto

XX: indica a versão da chave MH

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é

duplicável

7.6.8 TRANSPONDER MULTIFUNÇÃO GTI (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS CÓDIGO FIXO)

Quando for inserida na máquina uma chave que contém uma cabeça electrónica Silca GTI, utilizando o menu "Identificação" são visualizados no visor os respectivos códigos de identificação.

O visor visualiza a mensagem:

| I | N | Т | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | R | I | G | I | Ν | Α | L | | | | | | | ^ | R | D | |

Insira a chave no orifício próprio e pressione a tecla **RD**; começa a operação de leitura. Durante alguns segundos aparece a mensagem:


| | L | Ε | С | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura da chave (falta de chave, erro de leitura, bateria descarregada), aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO")

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, de acordo com o tipo de transponder que a chave MH está a emular, aparece a indicação:

| Р | Н | - | С | R | 2 | | G | T | I | | | 4 | 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 1 | Ν | F | 0 | | C | 0 | Р | _ | Α | | | | ۸ | Ε | Z | Т |

Ou





Ou

| Т | Е | Х | - | С | R | | G | Т | I | | | 6 | Х | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| I | Ν | F | 0 | | С | 0 | Р | I | Α | | | | ^ | Е | Ν | Т |



Significado dos dados visualizados:

 PH-CR2 MH: Indica que GTI está na modalidade emulação PHILIPS* com código crypto2

TEXAS MH: Indica que GTI está na modalidade emulação TEXAS* de código fixo
 TEX-CR MH: Indica que GTI está na modalidade emulação TEXAS* com código crypto

INFO CÓPIA: indica qual transponder utilizar para a cópia ou indica que não é

duplicável

7.6.9 TUNING Chave Electrónica MH (PHILIPS-CR2 ID46)

Foi observado que em raras aplicações que utilizam chaves com transponder Philips Crypto2 (ID46), a cópia em chaves electrónicas MH pode não permitir o arranque do veículo. Nos processos produtivos dos veículos pode acontecer que entre um e outro veículo (até do mesmo modelo) haja diferenças de intensidade do sinal emitido pelo bloco de arranque. Recorre-se então a um procedimento de calibração manual da sensibilidade da chave MH que, dessa forma, se adapta à situação particular.

A calibração manual das chaves MH só é possível em chaves com versão SW. 117 ou superiores, e a partir da versão SW 03.02.061 de RW4

Atenção:

A versão do SW das chaves MH pode ser lida com a função de identificação (ver cap. 7.6.7) e é indicada na embalagem da própria chave.

Procedimento para a calibração manual:

no caso em que a cópia de uma chave com transponder Philips Crypto2 (ID46) não ponha em funcionamento o veículo, para efectuar a calibração da chave MH pode-se actuar de duas maneiras diferentes:

- A. ATRAVÉS DA FUNÇÃO ESPECIAL "TUNING MH" DO MENU OPÇÕES
- B. REPETINDO O PROCESSO DE CÓPIA ID46, UTILIZANDO A MESMA CHAVE ORIGINAL DA PRIMEIRA TENTATIVA E A MESMA CHAVE MH

Uma vez efectuada a calibração, tentar pôr em funcionamento o veículo. Se ainda não arrancar, efectuar novamente a calibração seleccionando uma sensibilidade diferente.

Atenção:

no caso em que a chave MH não funcionar, entre uma prova de arranque e a seguinte, efectuar um arranque do motor utilizando a chave original.

Se a chave MH não funcionar em nenhuma das modalidades previstas, contactar o distribuidor de produtos Silca ou o serviço de assistência técnica.

a) TUNING DA CHAVE MH A PARTIR DO MENU OPÇÕES

A partir do menu opções, seleccionar a função "TUNING MH":

| | R | Ε | G | Ε | N | Ε | R | Α | | L | L | Α | ٧ | Ε | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ^ | Т | U | Ν | I | Ν | G | | М | H | | | | | | | | |



Pressionar a tecla ENTER, será solicitada a inserção de uma chave MH:

| Ι | N | T | R | 0 | D | כ | ပ | ı | R | L | L | Α | ٧ | Е | | M | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ۸ | Ε | N | T |



Pressionar a tecla ENTER, no visor será visualizado:

| | T | U | N | I | N | G | | М | Н | | | | | | | | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|
| L | 0 | (| |) | | | S | Т | D | (|) | | Н | ı | (|) | | 43 |




A posição do asterisco (*) representa a programação da calibração da chave MH. Actuar com as teclas "seta esquerda-para baixo" ou "seta direita-para cima" para modificar a sensibilidade de calibração da chave MH num dos três níveis:

I O o nível de sensibilidade é programado a um nível inferior

STD é o nível de sensibilidade pré-definido

н o nível de sensibilidade é programado a um nível superior Por exemplo: premindo a tecla "seta esquerda-para baixo", o asterisco (*) move-se da posição **STD** para a posição **LO**, e até não for premida a tecla "ENTER" será visualizado de modo intermitente:





Pressionar a tecla "ENTER" para confirmar a programação.

| | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Е | S | Р | Ε | R | Α | R | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Т | U | N | I | N | G | | M | Н | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| С | 0 | Μ | P | ш | ш | Т | A | ם | 0 | | | | ۸ | Е | S | С |



Pressionar a tecla "ESC" para retornar ao menu principal.

b) TUNING DA CHAVE MH REPETINDO O PROCEDIMENTO DE CÓPIA, UTILIZANDO A MESMA CHAVE ORIGINAL DA PRIMEIRA TENTATIVA (e a mesma chave MH).

No caso em que a chave MH (que contém o código com ID46) não ponha em funcionamento o veículo, é possível repetir a calibração "TUNING MH" repetindo o procedimento de cópia [ver o Cap. 7.3.1.8] e utilizando a mesma chave original da primeira tentativa.

Quando, depois de lida a chave original, se estiver prontos para a escrita na chave MH:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | Е | Н | Р | 1 | М | I | | | | | | | | | | | |



inserir a chave MH copiada precedentemente e pressionar a tecla "WR".

O dispositivo, verificado que se está a reprogramar a mesma chave MH com os mesmos dados escritos anteriormente, visualizará a mensagem seguinte:

| | Ε | F | Ε | С | T | U | Α | R | | T | כ | Ν | ı | Ν | G | | M | Н | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Γ | | | | | | Ν | 0 | > | Е | S | С | | | S | ı | ^ | Е | Ν | Т | |





Pressionar a tecla "ENTER" para efectuar a calibração :

| | T | U | N | I | N | G | | M | Н | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| L | 0 | (| |) | | | S | T | D | (|) | | Н | I | (|) |


A posição do asterisco (*) representa a programação da calibração da chave MH. Actuar com as teclas "seta esquerda-para baixo" ou "seta direita-para cima" para modificar a sensibilidade de calibração da chave MH num dos três níveis:

LO o nível de sensibilidade é programado a um nível inferior

STD é o nível de sensibilidade pré-definido

HI o nível de sensibilidade é programado a um nível superior

Por exemplo: premindo a tecla "seta esquerda-para baixo", o asterisco (*) move-se da posição **STD** para a posição **LO**, e até não for premida a tecla "ENTER" será visualizado de modo intermitente:





Pressionar a tecla "ENTER" para confirmar a programação:

| | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Ε | S | Р | Е | R | Α | R | | | | | | | | | | | |

| | T | U | N | I | N | G | | M | Н | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| O | 0 | М | Р | L | Е | Т | Α | D | 0 | | | | ٧ | Е | Z | Т |



Pressionar a tecla "ENTER"

| 0 | Т | R | Α | S | | С | 0 | Р | I | Α | S | ? | | | | | | esc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | Ν | 0 | ^ | Е | S | С | | | S | I | ^ | Ε | N | Т | |

Pressionar a tecla "ENTER" para efectuar mais cópias da mesma chave com a calibração que se acaba de programar.

Pressionar a tecla "ESC" para retornar ao menu principal.

7.7 Cópia com introdução do código

É possível duplicar uma chave com transponder no caso em que seja conhecido o código electrónico.

Esta função de execução da cópia partindo do código digitado pelo utilizador é activada seleccionando "INSERCIÓN CÓDIGO".

No visor aparecem os primeiros dois itens do submenu; as opções possíveis estão indicadas na representação seguinte.

| | Т | R | Α | N | S | Р | | 0 | R | I | G | I | N | Α | L | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | М | Е | G | Α | М | 0 | S | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| | Р | Ξ | - | L | - | Ρ | S | | 3 | 3 | • | 7 | 3 | • | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | Р | Ξ | - | L | _ | Ρ | (S | | 5 | 3 | ı | 9 | ფ | | | | | | |
| | Т | ш | Μ | _ | O | | | | 1 | 1 | • | | | | | | | | |
| | Т | Е | М | ı | С | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | T | Ε | X | Α | S | | | | 4 | С | | | | | | | | | |






Os números 13, 33, 73, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 93, 11, 12, 4C indicam o tipo de transponder. Seleccione o tipo de transponder de origem do qual foi lido o código que tenciona duplicar, então pressione a tecla **ENTER.**


7.7.1 Introdução do código

O código electrónico do transponder é formado por algarismos (de 0 a 9) e letras (A, B, C, D, E, F).

Seleccionando PHILIPS*, no visor aparecem 2 campos de 16 dígitos.



Seleccionando MEGAMOS* ou TEMIC * no visor aparece 1 campo de 16 dígitos.





Seleccionando TEXAS* 4C no visor aparece 1 campo de 28 dígitos.



Megamos, Philips, Temic, Texas são marcas registadas.

40

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Digite o código, então pressione a tecla ENTER.

Para modificar um dado digitado de modo errado, utilize as teclas **SHIFT e SETAS DIR/ESQ** para mover-se até à posição a corrigir, então pressione a tecla **ENTER.**

A máquina realiza um controlo em alguns campos do código; se o dado não estiver correcto, aparece uma mensagem de aviso:

| | С | 0 | D | I | G | 0 | Ε | R | R | Α | D | 0 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |



- para sair, pressione a tecla ESC, e repita.

7.7.2 Escrita da chave

Se o código digitado está correcto, no visor aparece a mensagem:





Insira a chave com o transponder não codificado, e pressione a tecla WR.

Obs.: T** indica qual transponder inserir (p. ex. T5, T10, T28, EH2, EHP,MH,GTI etc.) Começa a operação de verificação do transponder presente na chave em bruto. Caso ocorram problemas durante a verificação do transponder, (falta de transponder, transponder errado, que não pode ser escrito, crypto) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Começa a operação de escrita. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | Е | S | ပ | R | ı | T | כ | R | Α | Е | N | ပ | כ | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | Р | I | Α | Ε | F | Ε | С | T | U | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a escrita do transponder, (erro de escrita) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Depois de alguns segundos a máquina pergunta se se deseja realizar mais cópias; aparece a mensagem





- para continuar sem fazer outras cópias, pressione a tecla ESC;
- para fazer mais uma cópia, pressione a tecla ENTER.

7.8 Geração do código

No caso em que não se possua a chave ou o código original, para realizar uma cópia da chave com transponder, é possível recorrer à GERAÇÃO DO CÓDIGO em automático realizada pela "RW4 PLUS". O código electrónico é calculado automaticamente pelo Software seguindo a estrutura do código original (específica por cada marca de carro).

Dessa forma é possível realizar uma chave válida e pronta para ser memorizada na central do carro.

Uma vez gerado o código electrónico da chave, é necessário programar a chave na central do carro através do procedimento de programação específico (veja SDD PROGRAMMING SECTION coluna 15, 27 ou CAR KEYS SECTION coluna 15,16 do guia do transponder).


Esta função é activada seleccionando "GENERACIÓN CÓDIGO".

No visor aparecem os primeiros dois itens do submenu, as escolhas possíveis estão indicadas na representação seguinte:

| Γ | | G | Ε | N | Ε | R | Α | С | ı | Ó | N | | С | Ó | D | I | G | 0 | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|--|
| : | > | (| В | | F |) | | В | 0 | s | С | Н | - | F | - | Α | Т | | | |
| | | (| M | Ε | G |) | | M | Ε | G | Α | М | 0 | S | | | | | | |
| | | (| M | • | С |) | | M | Е | G | Α | M | 0 | S | • | ပ | Н | D | | |
| | | (| M | • | ٧ |) | | M | Е | G | Α | M | 0 | S | • | ٧ | D | 0 | | |
| | | (| T | - | F |) | | T | Е | М | I | С | - | F | - | Α | Т | | | |
| | | (| (S | • | 0 |) | | (S | - | Е | М | Ε | N | (S | • | 0 | Р | Е | L | |
| | | (| ഗ | • | ٧ |) | | ഗ | | Е | М | Ε | N | ഗ | • | > | W | | | |
| | | (| G | • | ٧ |) | | P | ഗ | Α | | ٧ | Α | ш | ш | 0 | | | | |
| | | (| G | • | С |) | | Ρ | S | Α | | С | Н | Ρ | | | | | | |
| | | (| G | - | N |) | | Ν | I | S | S | Α | N | | | | | | | |

Seleccione o tipo de geração utilizando como referência a geração associada ao modelo de carro (veja "SDD PROGRAMMING SECTION" coluna 12, ou "CAR KEYS SECTION" coluna 12 do guia do transponder), e pressione **ENTER**.

No visor aparece o código que deverá ser escrito:





- Pressione ENTER para continuar, ESC para sair:

| | ı | N | T | R | 0 | D | כ | ပ | I | R | L | L | Α | ٧ | Е | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Ε | N | | В | R | U | T | 0 | | | T | * | * | | ^ | W | R | |



Insira a chave no orifício especial na parte frontal da máquina, até ao fundo, então confirme que deseja escrever a chave; pressione a tecla **WR**.

Obs.: T** indica qual transponder inserir (p. ex. T5, T10, T28, EH2, EHP etc.)

Caso haja problemas durante a verificação do transponder, (falta de transponder, transponder errado, que não pode ser escrito, crypto) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Começa a operação de escrita. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | Е | S | С | R | I | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| С | 0 | P | I | Α | Ε | F | Ε | С | T | U | Α | D | Α | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso haja problemas durante a escrita do transponder, (erro de escrita) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Depois de alguns segundos a máquina pergunta se se deseja realizar mais cópias da chave com o mesmo código; aparece a mensagem:

| | 0 | T | R | Α | S | | С | 0 | Р | I | Α | S | ? | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Ν | 0 | ۸ | Е | S | C | | | S | ĺ | ۸ | Е | Z | Т | |



- para continuar sem fazer outras cópias, pressione a tecla ESC;
- para fazer mais uma cópia, pressione a tecla ENTER.

7.8.1 Geração do código de transponder utilizando o Computador Pessoal

Utilizando o programa para Computador Pessoal "TRP-SETTINGS" é possível gerar transponder com código crypto Megamos*, Texas e Philips*, utilizando transponder Silca ou virgens que se encontram no mercado, para as aplicações seguintes:

| MEGAMOS Crypto compatível Chevrolet – Daewoo | (48-A) |
|--|---|
| TEXAS de código fixo | (4C)* |
| TEXAS Crypto FORD / NISSAN / OUTROS TEXAS Crypto MITSUBISHI TEXAS Crypto MITSUBISHI / SUBARU TEXAS Crypto FORD / MAZDA TEXAS Crypto CHRYSLER / RENAULT TEXAS Crypto (SUZUKI) TEXAS Crypto (SUZUKI Tipo 2) TEXAS Crypto TOYOTA TEXAS Crypto TOYOTA TEXAS Crypto TOYOTA EU TEXAS Crypto SUZUKI CYCLES TEXAS Crypto KAWASAKI CYCLES | (60)* (61) (62) (63)* (64)* (65) (66) (67)* (69) (70)* (71)* (72)* |
| PHILIPS Crypto OPEL PHILIPS Crypto NISSAN PHILIPS Crypto VAG PHILIPS Crypto VAG PHILIPS Crypto MITSUBISHI-VOLVO PHILIPS Crypto PEUGEOT | (40) (41) (42) (4W) (4M) (45) |
| PHILIPS Crypto2 PSA / HONDA / HYNDAI / OUTROS PHILIPS Crypto2 CHRYSLER / DACIA / OUTROS PHILIPS Crypto2 MITSUBISHI CDP PHILIPS Crypto2 MITSUBISHI Colt PHILIPS Crypto2 GM USA CIRCLE + | (46)* (46)* (46)* (46)* (46)* |

Tenha como referência as instruções do programa "TRP-SETTINGS" e a "STP PROGRAM para mais pormenores.

^(*) A geração desses códigos só é possível em transponder Silca GTI.

7.9 Arquivo dos códigos

Na memória da máquina podem ser memorizados até 99 códigos de chaves com transponder. Após a leitura e memorização de um código no arquivo na posição "NN", com esta função é possível ter acesso ao arquivo, recuperar e visualizar o código e decidir se utilizá-lo para fazer eventuais cópias.

7.9.1 Visualizar o código no arquivo

Esta função é activada seleccionando "ARCHIVO". No visor aparece a mensagem:

| | ٧ | I | S | U | Α | L | I | Z | Α | С | Ó | D | ı | G | 0 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Р | 0 | S | ı | С | ı | Ó | Ν | ? | | | | | | | ^ | Ν | N |



Digite a posição de memória "NN" desejada e pressione a tecla ENTER. Se na posição "NN" não houver um código, aparece a mensagem

| | N | I | Z | G | Ú | Z | | C | Ó | D | - | G | 0 | Е | Z | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Р | 0 | S | I | С | I | Ó | N | | | | | | | | N | N |



para retornar ao início, pressione a tecla ESC

Se na posição "NN" há um código transponder, aparece a mensagem:

| С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပ | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | C | С | С | С | Ν | Ν |



para continuar sem realizar a cópia, pressione a tecla ESC.
 para realizar uma chave cópia partindo desse código, pressione a tecla ENTER.

Atenção: quando o arquivo está cheio (após 100 códigos memorizados) a mensagem em posição NN é: = =

| С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | X | Х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | С | С | С | С | С | ဂ | С | С | С | С | С | С | С | С | С | = | = |



Nessa condição não é possível memorizar novos códigos: cancelar o arquivo para poder continuar as operações de memorização dos códigos.

7.9.2 Escrita da chave

No visor aparece a mensagem:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | ı | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Е | N | | В | R | U | Т | 0 | | | T | * | * | | ^ | W | R | |



Insira a chave com transponder não codificado, e pressione a tecla WR.

Obs.: T** indica gual transponder inserir (p. ex. T5, T10, T28, EH2, EHP etc.)

Se houver problemas durante a verificação do transponder, aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Começa a operação de escrita. Durante alguns segundos aparece a mensagem:

| | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | Р | I | Α | Ε | F | ш | ပ | Т | כ | A | ם | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caso haja problemas durante a escrita do transponder, (erro de escrita) aparece uma mensagem de aviso (veja cap. 8 - "MENSAGENS DE AVISO").

Depois de alguns segundos a máquina pergunta se se deseja realizar mais cópias; aparece a mensagem:

| | 0 | T | R | Α | S | | С | 0 | Ρ | I | Α | S | ? | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Ν | 0 | ۸ | Е | S | С | | | S | ĺ | ^ | Е | Ν | Т | |



- para continuar sem fazer outras cópias, pressione a tecla ESC;
- para fazer mais uma cópia, pressione a tecla ENTER.

7.10 Holden Commodore

Esta função é utilizada quando à máquina está ligado o relativo módulo para ler, copiar ou codificar chaves do tipo Holden-Commodore.

Seleccionando esta função, no visor aparecem duas opções possíveis:

| > | Т | I | Р | 0 | 1 | | | | | | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Т | ı | Р | 0 | 2 | | | | | | | - |

Deverá ser escolhido o TIPO 1 para as versões seguintes de veículos Holden-Commodore:

VR (1993-1995)

VS (1995-1997)

VT (1997-2000)

VX (2000-2002)

Deverá ser escolhido o TIPO 2 para as versões seguintes de veículos Holden-Commodore:


VY (2002-2004)

VZ (2004-2006)

Seleccione o item que interessa, e pressione e tecla ENTER.

ATENÇÃO:

Para que as chaves do tipo Holden-Commodore possam ser lidas, escritas ou copiadas, é preciso inserir a chave no módulo, prestando atenção para que haja contacto entre o terminal presente na chave e o contacto com mola do módulo, através dos quais se realiza a comunicação do código (veja a Figura 9).







SIM!

Figura 9

7.10.1 OPERAÇÕES COM CHAVES PARA VEÍCULOS DE TIPO 1

Uma vez seleccionado o TIPO 1 a máquina irá propor três diferentes operações possíveis:



Seleccione o item que interessa, então pressione a tecla ENTER.

7.10.1.1 LER A CHAVE

Depois de inserida a chave no módulo, seleccione o item LEER LLAVE:

| > | L | Е | Е | R | | L | ᆚ | Α | ٧ | Е | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | I | N | T | R | 0 | ם | כ | O | I | R | O | 0 | ם | _ | G | 0 | | |

Pressionando a tecla **ENTER** começa a operação de leitura. Por alguns instantes aparece a mensagem:

| | L | ш | O | Т | כ | R | Α | ш | Z | O | כ | R | ഗ | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | ם | ш | • • | Х | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Advertência: XXXXXX é o código electrónico lido da chave original.

7.10.1.2 INTRODUÇÃO DO CÓDIGO

Seleccione o item INTRODUCIR CODIGO:

| > | L | Ε | Ε | R | | L | L | Α | ٧ | Е | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|
| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | C | 0 | D | - | G | 0 | | emer |

Pressione ENTER, aparece a mensagem:

| | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| | S | Е | С | U | R | I | Т | Υ | С | 0 | D | Е | | | | |
| | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | Guille |

Digite o código de 6 algarismos, composto por números entre 0 e 9;

ATENÇÃO:

todo o campo previsto de 6 dígitos deve ser preenchido, eventualmente acrescentando zeros antes do próprio código, por exemplo, se o código for 1368 digite 001368.

Este código de segurança deve ser o relativo ao carro em que a seguir a chave terá de funcionar e deve ser conhecido, caso contrário a chave não será habilitada pela central do carro para fazer arrancar o motor.

Pressione ENTER, aparece a mensagem:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| В | R | U | Т | 0 | | | | | | | | | | > | W | R | |

Uma vez inserida a chave em bruto no módulo e depois de premida a tecla WR, aparecerá durante alguns instantes a mensagem:

| | Ε | S | С | R | I | T | כ | R | Α | Е | N | C | כ | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | P | I | Α | Ε | F | Е | С | T | כ | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a escrita (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Pressione **ESC** para retornar ao menu inicial.

7.10.1.3 **COPIAR**

Depois de inserida a chave original no módulo, seleccione o item COPIAR:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | С | 0 | D | I | G | 0 | | 20 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|
| | С | 0 | Р | ı | Α | R | | | | | | | | | | | | 100 |



Pressionando a tecla ENTER começa a operação de leitura. Por alguns instantes aparece a mensagem:

| | L | Е | C | T | כ | R | Α | Е | Ν | C | כ | R | S | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| С | 0 | ם | ш | •• | X | X | X | X | X | X | | | | | 20 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 |



Então, remova a chave original do módulo.

Pressione **ENTER**, aparece a mensagem:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | В | R | U | T | 0 | | | | | | | | | | ^ | W | R | |

Uma vez inserida a chave em bruto no módulo e depois de premida a tecla WR, aparecerá durante alguns instantes a mensagem:

| | Ε | S | С | R | I | T | כ | R | Α | Е | N | ပ | כ | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | P | I | Α | Ε | F | Е | С | T | כ | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a escrita (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Pressione **ESC** para retornar ao menu inicial.

7.10.2 OPERAÇÕES COM CHAVES PARA VEÍCULOS DE TIPO 2

Uma vez seleccionado o TIPO 2 a máquina irá propor três diferentes operações possíveis:





Seleccione o item que interessa, então pressione a tecla ENTER.

7.10.2.1 LER A CHAVE

Depois de inserida a chave no módulo, seleccione o item LEER LLAVE:

| > | L | Е | Е | R | | L | ᆚ | Α | ٧ | Е | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | I | N | Т | R | 0 | D | U | С | Ī | R | С | 0 | D | I | G | 0 | |



Pressionando a tecla **ENTER** começa a operação de leitura. Por alguns instantes aparece a mensagem:

| | L | Е | O | Т | כ | R | A | Е | Z | O | כ | R | ഗ | 0 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| С | 0 | ם | Е | : | X | X | X | X | X | X | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| K | Е | Υ | | N | | Υ | | | | | | | | |

Advertência: XXXXXX é o código electrónico, Y é o número da chave

7.10.2.2 INTRODUÇÃO DO CÓDIGO

Seleccione o item INTRODUCIR CODIGO:

| > | L | Ε | Ε | R | | L | L | Α | ٧ | Ε | | | | | | | | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | - | Ν | Т | R | 0 | D | J | С | ı | R | С | 0 | D | I | G | 0 | | 1 |

Pressione ENTER, aparece a mensagem:

| | S | Е | С | U | R | I | Т | Υ | С | 0 | D | Е | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | х | Х | х | х | х | х | | | | | | | | | | 1 |

Digite o código de 6 algarismos, composto por números entre 0 e 9;

ATENÇÃO:

todo o campo previsto de 6 dígitos deve ser preenchido, eventualmente acrescentando zeros antes do próprio código, por exemplo, se o código for 1368 digite 001368.

Este código de segurança deve ser o relativo ao carro em que a seguir a chave terá de funcionar e deve ser conhecido, caso contrário a chave não será habilitada pela central do carro para fazer arrancar o motor.

Pressione ENTER, aparece a mensagem:

| | K | Ε | Υ | | N | | Υ | (| 0 |) | | (| 7 |) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---------|
| | х | х | X | X | х | х | | | | | | | | | | COLLEGE |

Digite o número de chave (são permitidos valores de 0 a 7) Pressione **ENTER**, aparece a mensagem:

| | I | Z | Т | R | 0 | ם | כ | O | I | R | L | L | A | > | ш | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | В | R | כ | Т | 0 | | | | | | | | | | ۸ | W | R | |

Uma vez inserida a chave em bruto no módulo e depois de premida a tecla **WR**, aparecerá durante alguns instantes a mensagem:

| | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| | С | 0 | Р | I | Α | Ε | F | Ε | С | T | U | Α | D | Α | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a escrita (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Pressione **ESC** para retornar ao menu inicial.

7.10.2.3 COPIAR

Depois de inserida a chave original no módulo, seleccione o item COPIAR:

| | I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | С | 0 | D | I | G | 0 | | 20 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| | С | 0 | Р | ı | Α | R | | | | | | | | | | | | le le |

Pressionando a tecla **ENTER** começa a operação de leitura. Por alguns instantes aparece a mensagem:

| | L | Ε | С | Т | U | R | Α | Ε | N | С | U | R | S | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Ī | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a leitura (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Se a leitura do código electrónico se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:

| С | 0 | D | Ε | : | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------|
| K | Е | Υ | | Z | • | Υ | | | | | | | | | enter |

Então, remova a chave original do módulo.

Pressione ENTER, aparece a mensagem:

| I | N | T | R | 0 | D | U | С | I | R | L | L | Α | ٧ | Ε | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| В | R | C | Т | 0 | | | | | | | | | | ^ | W | R | |

Uma vez inserida a chave em bruto no módulo e depois de premida a tecla **WR**, aparecerá durante alguns instantes a mensagem:

| | Е | S | O | R | _ | Т | כ | R | Α | Е | Z | O | כ | R | S | 0 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se a escrita se tiver realizado correctamente, aparece a mensagem:


| | | | ×1112C | 140 | 0011 | 000 | α . | ,,,,, | , ~ | <i>-</i> u. 0 | 00 (| A | 01.10 | ugu | | | |
|------|---|---|--------|-----|------|-----|------------|-------|-----|---------------|------|---|-------|-----|---|--|--|
| | С | 0 | Р | ı | Α | | Е | F | Е | ဂ | T | U | Α | D | Α | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se houver problemas durante a escrita (falta de chave, chave posicionada de modo não correcto, erro de leitura, etc.) aparece uma mensagem de aviso (veja o cap. 8 "MENSAGENS DE AVISO").

Pressione ESC para retornar ao menu inicial.

7.11 Opções

Esta função é activada seleccionando "OPCIONES". No visor aparecem os primeiros dois itens do menu. As opções possíveis estão indicadas na representação seguinte:








Seleccione o item que interessa, e pressione a tecla ENTER.

7.11.1 Idioma

Depois de seleccionado "IDIOMA", tem-se acesso a um menu que permite variar o idioma utilizado.

Seleccione o item que interessa, e pressione a tecla ENTER.

Como validação, aparece a mensagem indicando o idioma seleccionado. Por exemplo:



- para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

7.11.2 Referências chaves

Uma vez seleccionado "REFERÊNCIAS CHAVES", tem acesso a um menu que permite variar as indicações relativas ao tipo de transponder a utilizar para a cópia de acordo com os fabricantes SILCA, ORION e ILCO.

Seleccione o item que interessa e pressione a tecla ENTER.

Como confirmação, aparece a mensagem indicando o idioma seleccionado. Por exemplo:

| | S | ı | L | С | Α | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |

- para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

7.11.3 Cancelar arquivo

Com esta opção é possível cancelar a memória do arquivo das chaves lidas e memorizadas. No visor aparece a mensagem:

| Ī | С | 0 | N | F | I | R | М | Α | | С | Α | N | С | Ε | L | Α | С | I | Ó | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N | 0 | ۸ | Е | S | С | | | S | ĺ | ۸ | Е | Ν | Т | |



Pede-se de confirmar que se deseja cancelar o arquivo dos códigos, pressione a tecla **ENTER**. Realizada a operação, aparece a mensagem:

| | С | Α | N | С | Ε | L | Α | С | I | Ó | N | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | Е | F | Е | ဂ | Т | U | Α | D | Α | | | | | | |

- para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

7.11.4 Verificação do teclado

Com esta opção, é possível verificar o funcionamento correcto das teclas. No visor aparece a mensagem:

| | Α | Р | R | Ε | T | Α | T | Е | С | L | Α | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Pressionando uma tecla, à direita do visor aparece o número / letra correspondente:

Tecla Visor 0 - 9 0 - 9 ABCDEF ABCDEF seta à direita seta à esquerda **SHIFT** SH RD RD WR WR **ENTER** ΕN

para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

7.11.5 MENU OPÇÕES: SNOOP

A partir do menu OPÇÕES, seleccionando o item SNOOP, é possível verificar:

- O estado de funcionamento do SNOOP
- O estado da bateria
- O número de identificação do SNOOP
- O número de série do SNOOP
- Fazer o reset do SNOOP

7.11.6 MENU OPÇÕES: C-BOX

A partir do menu OPÇÕES, seleccionando o item C-BOX, é possível verificar:

- O estado de funcionamento do C-BOX
- A versão de Software do C-BOX (SW)
- A versão de Firmware do C-BOX (FW)
- O número de identificação do C-BOX (IN)

Fare riferimento a quanto appare a display della macchina per ulteriori dettagli.

7.12 Módulo

Com esta opção é possível verificar o funcionamento correcto do eventual módulo ligado à máquina.

Depois de seleccionada esta opção, pressione a tecla ENTER.

Se o módulo não está ligado à máquina, está avariado ou, mesmo estando ligado, não é alimentado correctamente (veja cap.6) o visor visualizará a frase:

| | М | 0 | D | ט | ┙ | 0 | Α | ט | S | Е | Z | Т | Е | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



- para continuar, pressione a tecla **ESC**.

Se o módulo está ligado à máquina de maneira correcta, aparecerá um texto de identificação do módulo e a versão de software presente no próprio módulo.

| | Η | 0 | L | D | Е | Z | C | 0 | М | М | 0 | D | 0 | R | Ε | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | ٧ | | | X | • | X | | | | | | | | | | | |



para continuar, pressione a tecla ESC.

8 MENSAGENS DE AVISO

Durante o funcionamento normal, enquanto realiza os vários procedimentos/funções do menu principal (cópia, identificação, inserção do código, arquivo), a máquina está predisposta para detectar problemas e anomalias que se podem apresentar durante a leitura, a verificação ou a escrita do transponder contido na chave.

Nos parágrafos que seguem são referidas todas as possíveis situações de bloqueio e as mensagens de aviso que aparecem para o operador.

8.1 Mensagens durante a leitura da chave

Caso ocorram problemas durante a leitura do transponder, aparece uma mensagem de aviso. TIPOS DE MENSAGEM QUE PODEM APARECER NO FIM DA FASE DE LEITURA

| _ | | Т | R | Α | N | S | Р | 0 | N | D | Ε | R | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|-----|---|--------|--------|----------|---|----------|----------|----------|---|--------|---|---|------------|----------|----|---|
| 1 | | Α | U | S | Ε | N | Т | Ε | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ε | R | R | 0 | R | | L | Ε | С | T | U | R | Α | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | _ | Α. | NI. | | _ | _ | NI. | _ | _ | _ | | ^ | _ | Υ | Р | _ | _ | | |
| 3 | Т | R N | A 0 | N | S | P U | О Р | N L | D | E | R A | В | C | R E | Ť | ۲ | T | 0 | Х | Х |
| | | IN | U | | ט | U | Г | | • | C | А | В | _ | _ | | | | | ^ | ^ |
| | Р | Н | - | С | R | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | |
| 4 | N | 0 | | D | U | Р | L | ı | С | Α | В | L | Е | | | | ^ | Е | N | Т |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | T | R | Α | N | S | Р | 0 | N | D | Ε | R | | | | | | | | | |
| 3 | | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Ε | | | | | 8 | D |
| | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | | | | | | | _ | | | | |
| 6 | Р | Н | - | С | R | | 0 | P | E | L | _ | | _ | | | 4 | 0 | _ | | _ |
| | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Ε | | | | > | Ε | N | T |
| | Р | Н | - | С | R | | N | ı | S | S | Α | N | | | | 4 | 1 | | | |
| 7 | N | 0 | _ | D | U | Р | L | ı | С | A | В | L | Е | | | + | ^ | Е | N | Т |
| | | | | | | • | | • | _ | | _ | | _ | | | | _ | | •• | • |
| • | Р | Н | - | С | R | | ٧ | Α | G | - | F | 0 | R | D | | 4 | W | | | |
| 8 | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Ε | | | | > | Ε | N | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Р | Н | - | С | R | | F | I | Α | T | - | Α | R | | | 4 | F | | | |
| | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Ε | | | | > | Ε | N | T |
| | Р | н | | С | R | | М | ı | Т | - | ٧ | 0 | L | | | 4 | М | | | |
| 10 | В | L | - A | N | K | | IVI | _ | _ | - | V | U | L | | | 4 | IVI > | E | N | Т |
| | Ь | _ | ^ | 14 | K | | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | | | _ | <u> </u> | 14 | • |
| | Р | Н | - | С | R | 2 | | | | | | | | | | 4 | 6 | | | |
| 11 | N | 0 | | D | U | Р | L | ı | С | Α | В | L | Е | | | | > | Е | N | Т |
| | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | |
| 12 | Р | Н | - | С | R | 2 | | | | | | | | | | 4 | 6 | | | |
| 14 | N | 0 | | D | U | Р | L | ı | С | Α | В | L | Ε | | | | > | Ε | N | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | L | Е | С | T | U | R | Α | _ | E | R | R | Α | D | Α | | | | | | |
| | С | 0 | N | T | R | 0 | L | Α | R | | Р | 0 | S | | L | L | Α | ٧ | Е | |

| | _ | _ | V | | | | | | | | | | | | | | | | \ \ | V |
|------------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|----------|-----|---|-----|---|-----|---|----------|---|-----|-----|----------|
| 14 | Т | Ε | X | • | С | R | 3 | | | | | | | | | 6 | Α | - | Х | X |
| | С | 0 | Р | I | Α | | Е | N | | M | Н | 1 | G | Т | I | | > | Е | N | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ε | R | R | 0 | R | | L | Ε | С | T | U | R | Α | | | | | | | |
| 13 | Т | R | Α | N | S | Р | 0 | N | D | Ε | R | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Ε | R | R | 0 | R | | L | Е | С | Т | U | R | Α | | | | | | | |
| 16 | R | Е | G | Ε | Ν | Е | R | Α | R | | L | L | Α | ٧ | Е | | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Т | Ε | Х | - | С | R | 3 | | | | | | | | | 6 | Α | - | Х | Χ |
| 17 | С | 0 | Р | ī | Α | | Е | N | | М | Н | 1 | G | Т | ī | | > | Е | N | Т |
| | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | l - | | | | | | |
| | Е | F | Е | С | Т | U | Α | R | | С | 0 | Р | ı | Α | ? | | | | | |
| 18 | _ | _ | _ | J | • | | | | _ | S | С | Г | • | S | | | _ | NI. | _ | |
| | | | | | | N | 0 | > | Ε | 3 | C | | | 3 | • | > | Ε | N | Т | |
| | _ | _ | v | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | |
| 19 | T | E | X | | M | Α | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | 6 | В | _ | | _ |
| | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Ε | | | <u> </u> | > | Ε | N | T |
| | _ | | | | | ı | | | | | | | | | | ı | | | | |
| 20 | Т | Е | X | - | М | Α | | | | | | | | | | 6 | Е | | | |
| | N | 0 | | D | U | Р | L | I | С | Α | В | L | Е | | | | > | Ε | N | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | L | L | Α | ٧ | Е | | M | Н | | | | | | | | | | | |
| Z 1 | N | 0 | | С | 0 | М | Р | Α | Т | ı | В | L | Ε | | | | > | Е | N | Т |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | _ | Α | С | I | 0 | N | | N | 0 | | | | | | | |
| 00 | | 0 | Р | Е | R | А | C | | U | 1.4 | | 1.4 | _ | | | | | | | |
| 22 | P | О Е | P R | M | ı | T | ı | D | Α | 14 | | 14 | | | | | > | Е | N | Т |

SIGNIFICADO: a chave

- 1-15) não contém um transponder ou está mal posicionada;
- contém um transponder avariado ou que não pode ser lido de modo correcto, ou que não funciona;
- contém um transponder Crypto, tipo MEGAMOS* (48), tipo TEMIC* (8C) ou transponder Crypto (8E);
- 4) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (44);
- 5) contém um transponder "SAAB" (8D), não duplicável.
- 6) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (40) para OPEL não duplicável;
- 7) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (41) para NISSAN não duplicável;
- 8) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (4W) para VAG não duplicável;
- 9) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (4F) para FIAT GRP não duplicável;
- 10) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (4M) para MITSUBISHI-VOLVO virgem;
- contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* (4M) para MITSUBISHI-VOLVO n\u00e3o duplic\u00e1vel;
- 12) contém um transponder Crypto 2, tipo PHILIPS* (46) não duplicável;
- 13) não está posicionada correctamente na antena do dispositivo;
- 14) contém um transponder Crypto 3, tipo TEXAS* (6A);
- 16) veja a solução do caso 16;
- 17-18) contém um transponder Texas* Crypto de segunda geração (veja cap. 7.3.1.7 e 7.6.4.1);
- 19-20) contém o transponder Texas* Crypto com autenticação mútua e não duplicável.
- 21) Procura-se executar a função de "TUNING MH" em chaves diferentes da chave MH.
- 22) Procura-se executar a função de "TUNING MH" em chaves MH não adequadas (por exemplo a versão do SW da chave não é a mínima solicitada ou a chave é programada na modalidade Texas* e não Philips*).

Megamos, Philips, Temic e Texas sono marchi registrati

Sugestões para a solução do problema

Nos casos 1, 15, procure ler a chave em posições diferentes.

No caso 2, utilize uma nova chave com transponder e tente novamente.

Nos casos 3, 13, 15 a chave não pode ser lida, nem ser duplicada.

No caso 4 a chave não pode ser duplicada, mas é possível fazer uma cópia do ID (parágrafo 7.3.1 - Leitura da chave)

Nos casos 5, 11, a chave não pode ser duplicada.

No caso 10 na chave encontra-se um transponder virgem não duplicável que pode ser adicionado ao sistema de imobilização por meio do dispositivo diagnóstico.

No caso 15, procure levantar a chave de alguns milímetros e tente novamente.

No caso 16, houve um erro de leitura na chave ID45. Antes de realizar qualquer outra operação, utilize a função "Regenerar Llave 45" (veja cap. 7.3.1.6.1).


No caso 21, 22, verificar que a versão da chave MH seja 117 ou superior e que seja cópia de uma chave tipo Philips*Crypto ID46.

Para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

8.2 Mensagens durante a escrita da chave

Caso ocorram problemas durante a verificação do transponder, aparece uma mensagem de aviso.

TIPOS DE MENSAGEM QUE PODEM APARECER NO FIM DA FASE DE VERIFICAÇÃO



NESTE CASO A CHAVE EM BRUTO:

- 1) não contém um transponder ou está mal posicionada
- 2) contém um transponder não compatível com o tipo de transponder que serve para fazer a cópia
- 3) contém um transponder Crypto, tipo PHILIPS* que não pode ser escrito (40) (41) (42) (44) (4M) (4F) (45) (4W), tipo MEGAMOS* (48), tipo TEXAS* (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (6F), TEMIC* (8C) ou transponder Cripto (8E)


Sugestões para a solução do problema

Nos casos 1 e 2, verifique se a chave que está a utilizar é a correcta e compatível com o tipo de cópia; eventualmente repita a operação de escrita numa chave nova.

Nos casos 4 a chave não pode ser escrita ou não é apta para a duplicação.

- Para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

Caso ocorram problemas durante a escrita do transponder, aparece uma mensagem de aviso. **TIPO DE MENSAGEM QUE APARECE NO FIM DA FASE DE ESCRITA**





NESTE CASO A CHAVE EM BRUTO:

- contém um transponder avariado ou que n\u00e3o pode ser escrito da maneira correcta, ou protegido na escrita.
- Para retornar ao início, pressione a tecla ESC.

Copyright Silca 2010

^{*}Megamos, Philips, Temic e Texas são marcas registadas.

8.3 Eventos especiais que podem ocorrer durante a cópia de transponder Philips* CR2

Durante a fase de leitura e cópia da chave original e nas fases de inicialização e verificação do SNOOP, a máquina RW4 PLUS efectua verificações para controlar o funcionamento correcto do cartão destinado ao cálculo (C-BOX) e do SNOOP; ao ocorrerem anomalias, no visor pode ser visualizado:

| | Е | R | R | 0 | R | | ı | N | T | Е | R | ı | 0 | R | Р | В | 0 | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ĺ | | С | Ó | D | = | x | х | х | | | | | | | | | | | |

Anomalia: Houve um erro no módulo assinalado com o código COD=XXX

Solução: Desligue a máquina PLUS durante alguns segundos, volte a ligá-la e repita a

operação interrompida; se o problema persistir, contacte o serviço técnico da Silca comunicando o código do erro assinalado no visor da máquina.

| С | 0 | N | T | R | 0 | L | Р | 0 | S | I | С | I | Ó | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Ν | 0 | 0 | Р | | | | | | | | | | | > | Е | Ν | Т |

Anomalia: O SNOOP não é detectado pela antena de RW4 PLUS.

Solução: Verifique se o SNOOP está posicionado correctamente na antena da máquina,

pressione a tecla "Enter" para continuar.

| S | U | S | T | I | T | U | I | R | В | Α | T | Ε | R | ĺ | Α | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Ν | 0 | 0 | Р | | | | | | | | | | | ^ | Е | Ν | Т |

Anomalia: O nível de tensão da bateria atingiu um valor baixo demais para garantir o

funcionamento correcto do SNOOP.

Solução: Substitua a bateria do SNOOP (tenha como referência o folheto de instruções do

SNOOP).

| Е | R | R | 0 | R | | ı | N | T | Е | R | ı | 0 | R | S | Ν | 0 | 0 | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С | Ó | D | = | X | X | X | | | | | | | | | | | |

Anomalia: Houve um erro no SNOOP COD=XXX

Solução: Utilize as funções de diagnóstico partindo do menu OPÇÕES do SNOOP de RW4 PLUS, eventualmente faça o reset do SNOOP. Se o problema persistir, contacte o

serviço técnico Silca comunicando o código de erro assinalado no visor da máquina.

| D |) | Α | Т | 0 | S | | S | Z | 0 | 0 | P | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| I | | N | O | 0 | М | Р | L | ш | Т | 0 | S | | | ^ | ш | Z | T |

Anomalia: Durante a leitura dos dados do veículo com o SNOOP, utilizando uma chave não

original foi realizada apenas uma aquisição ou não foi possível efectuar a segunda (o

segundo LED do SNOOP não acende).

Solução: Para mais detalhes, veja o parágrafo 7.3.1.9.

| F | Α | L | Т | Α | N | | D | Α | T | 0 | S | S | Ν | 0 | 0 | Р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Ε | Р | Е | Т | ı | R | | | | | | | | ^ | Е | Ν | Т |

Anomalia: Durante a FASE 2 de leitura dos dados do veículo com o SNOOP, não foram

aquisidos dados (nenhum LED acendeu)

Solução: Repita a fase 2 verificando que os LEDS do SNOOP acendam.

| D | Α | T | 0 | S | | S | N | 0 | 0 | Р | Е | R | R | Α | D | 0 | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Е | Р | Е | T | I | R | | | | | | | | | ^ | Е | N | Т |

Anomalia: Durante a FASE 2 de leitura dos dados do veículo com o SNOOP não foram

levantados correctamente os dados necessários para realizar a operação de cópia, ou na FASE 4 está a ser utilizada uma chave original diferente da utilizada na FASE 2.

Solução: Repita o inteiro processo de cópia utilizando a chave original que deseja copiar.

| L | L | Α | ٧ | Е | | N | 0 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| С | 0 | M | Р | Α | Т | ı | В | L | Е | | | | ۸ | Е | Ν | Т |

Anomalia: na FASE 4 está a utilizar uma chave original diferente da utilizada na FASE 1, ou está tentando copiar a chave original numa chave de tipo não EHP ou MH.

Solução: Insira a chave original utilizada na fase 1 e continue, ou insira uma chave tipo EHP ou MH e continue.

| Ú | ┙ | T | - | М | A | ш | ഗ | С | R | Т | כ | R | A | | ш | Ι | Р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | > | Ε | N | T | l |

Causa: As chaves EHP são reprogramáveis por um número máximo de 5 vezes; esta mensagem indica que a programação em curso é a última possível.

| Ī | Ú | L | Т | I | М | Α | Ε | S | С | R | ı | T | U | R | Α | | М | Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | П | Ν | Т |

Causa:

As chaves MH podem ser reprogramadas por um número máximo de 5 vezes, esta mensagem indica que a programação actual é a última possível.

(Obs.: essa mensagem também aparece quando se programar uma chave MH na modalidade TEXAS ou TEXAS-CRYPTO)

| Ú | L | T | I | M | Α | Ε | S | С | R | I | T | U | R | Α | | G | T | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | > | E | Ν | Т |

Causa:

As chaves GTI podem ser reprogramadas por um número máximo de 5 vezes, esta mensagem indica que a programação actual é a última possível.

(Obs.: essa mensagem também aparece quando se programar uma chave GTI na modalidade TEXAS ou TEXAS-CRYPTO)

| Е | Η | Р | | N | 0 | | Е | S | ပ | R | ı | В | ı | В | L | Е | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | S | Т | I | Т | U | ı | R | | | | | | | | ^ | Е | Ν | Т |

Anomalia: As chaves EHP são reprogramáveis por um número máximo de 5 vezes; esta mensagem indica que a chave já não pode ser reprogramada.

Solução: Insira uma nova chave EHP.

| | М | Н | | | N | 0 | | Ε | S | С | R | I | В | I | В | L | Е | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĺ | S | 0 | S | Τ | I | Т | С | I | R | | | | | | | | ٧ | Е | Ζ | Т |

Anomalia: As chaves MH podem ser reprogramadas por um número máximo de 5 vezes, esta mensagem indica que a chave já não pode ser programada.

(Obs.: essa mensagem também aparece quando se programar uma chave MH na modalidade TEXAS ou TEXAS-CRYPTO)

Solução: Inserir uma nova chave MH.

| G | T | I | | N | 0 | | Ε | S | С | R | ı | В | I | В | L | Е | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | S | Τ | I | Т | J | I | R | | | | | | | | ۸ | Е | Ζ | Т |

Anomalia: As chaves GTI podem ser reprogramadas por um número máximo de 5 vezes, esta

mensagem indica que a chave já não pode ser programada.

(Obs.: essa mensagem também aparece quando se programar uma chave GTI na

modalidade TEXAS ou TEXAS-CRYPTO)

Solução: Inserir uma nova chave MH.

| Α | С | T | U | Α | L | I | Z | Α | R | | С | В | 0 | X | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٧ | Е | Α | S | Е | | М | Α | Ν | U | Α | L | | | | ^ | Е | S | С |

Anomalia: A versão do software interno de CBOX não é compatível com RW4 PLUS ou não está

actualizada.

Solução: Carregue a versão actualizada do software interno de CBOX, utilize o

WINTRANSFER PROGRAM e/ou o SILCA REMOTE SERVICE para descarregar as

versões disponíveis mais actualizadas.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: em caso de reparações ou substituição de peças para manutenção, a marcação

"CE" é garantida exclusivamente se forem utilizadas peças de origem

fornecidas pelo fabricante.

A máquina não necessita de manutenção especial.

ATENÇÃO: não utilize ar comprimido ATENCÃO:

> Antes de começar qualquer tipo de manutenção (verificação ou substituição de partes) leia as seguintes advertências:

não realize nenhuma operação de manutenção com a máquina em funcionamento

desligue sempre o cabo de alimentação

em nenhum caso abra a máquina

cumpra as indicações do manual

utilize peças de origem

9.1 Procura das avarias

| AVARIA | CAUSA PROVÁVEL | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VISOR | A) VERIFIQUE AS CABLAGENS DE LIGAÇÃO | | | | | | | | |
| - COM A MÁQUINA LIGADA, NO VISOR NÃO APARECE NENHUMA INDICAÇÃO | B) SUBSTITUA: - VISOR (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) - PLACA ELECTRÓNICA DE CONTROLO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | | | | | | | | |
| TECLADO – NÃO FUNCIONA (STAND- ALONE) | A) VERIFIQUE AS CABLAGENS DE LIGAÇÃO | | | | | | | | |
| - NÃO ACEITA COMANDOS | SUBSTITUA O TECLADO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | | | | | | | | |
| ANTENA | A) VERIFIQUE AS CABLAGENS | | | | | | | | |
| NÃO LÊ, NÃO ESCREVE | | | | | | | | | |
| | – SUBSTITUA A ANTENA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | | | | | | | | |
| PLACA EXPANSÃO CBOX ERRO INTERNO CBOX=XX (XX COM VALORES DE 1 A 20) | A) A MENSAGEM INDICA QUE OCORREU UM ERRO NO INTERIOR DA PLACA DE EXPANSÃO CBOX. DESLIGUE O DISPOSITIVO, VOLTE A LIGAR E PROVE NOVAMENTE A OPERAÇÃO. | | | | | | | | |
| | B) SUBSTITUA: PLACA ELECTRÓNICA | | | | | | | | |

As indicações atrás referidas, relativas às causas prováveis ligadas às avarias descritas, devem ser consideradas indicativas e não exaustivas das possíveis causas de funcionamento

Para qualquer outro problema de funcionamento, contacte a rede da ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

9.2 Verificação das cablagens

Se resultar necessário proceder ao controlo e à verificação das cablagens internas da máquina, proceda da seguinte forma:

- desligue a máquina;
- retire o cabo da alimentação;
- remova os 4 pés de plástico;
- remova os 4 parafusos alojados no interior das sedes dos pés;
- remover o fundo com cuidado, prestando atenção às cablagens.

Verificação das cablagens

Verifique que todos os conectores estejam inseridos correctamente.

10 ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

As normas CEE prevêem modalidades específicas para a eliminação dos resíduos*.

Resíduos derivados da máquina


A máquina não produz resíduos durante a sua utilização.

Máquina

Os materiais da máquina podem ser reutilizados. A reciclagem é uma prática ecologicamente aconselhada.

Embalagem

A embalagem com que é enviada a máquina, sendo de papelão, pode ser reutilizada como embalagem – se inteira; como resíduo pode ser assimilada aos resíduos sólidos urbanos e portanto não deve ser abandonada, mas sim colocada nos especiais caixotes para papelão.



ATENÇÃO: a máquina contém uma bateria de lítio não recarregável que deve ser eliminada nos recipientes próprios.



INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES

nos termos do art. 10 da Directiva 2002/96/CE de 27/01/2003 sobre os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE),

- O símbolo atrás referido, que também se encontra no equipamento, indica que ele foi apresentado no mercado e que deve ser objecto de recolha selectiva no momento em que o utilizador decidir eliminá-lo (inclusive todos os componentes, os subconjuntos e os consumíveis que fazem parte integrante do produto).
- Para a indicação sobre os sistemas de recolha desses equipamentos, é favor contactar a SILCA S.p.A. ou outro organismo inscrito nos vários Registos Nacionais para os outros países da União Europeia. O resíduo originado de núcleo doméstico (ou de origem análoga) pode ser entregue a centrais de recolha selectiva dos resíduos urbanos.
- Na altura da compra de um novo equipamento de tipo equivalente, é possível entregar ao revendedor o equipamento anterior. Caberá então ao revendedor contactar o organismo responsável pelo levantamento do equipamento.
- Uma adequada recolha selectiva do equipamento eliminado e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e eliminação compatíveis com o ambiente, permitem evitar potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana, e favorecem a reciclagem e a recuperação dos materiais componentes.
- A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador acarreta a aplicação das sanções previstas pelas transposições nacionais das Directivas 91/156/CE e 91/689/CE.

-

^{*} Com resíduo entende-se qualquer substância ou objecto derivado de actividades humanas ou naturais, de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer.

11 ASSISTÊNCIA

A Silca fornece aos compradores das máquinas uma assistência completa.

Para a segurança total do operador e da máquina, cada intervenção não especificada neste manual deve ser realizada pelo fabricante ou nos Centros de Assistência próprios recomendados pela Silca.

Na contracapa do manual estão referidos os endereços do fabricante; neste capítulo estão referidos os dos Centros de Assistência especializados.

11.1 Modalidades para solicitar uma intervenção

O talão da garantia anexo à máquina assegura intervenções de reparação ou substituição gratuita de partes defeituosas nos 24 meses que seguirem a compra. Qualquer outra intervenção deve ser concordada pelo utilizador com a Silca ou com os seus Centros de Assistência.



DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS

SILCA S.p.A. – VIA PODGORA 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) – (ITÁLIA) TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800

Declara sob sua exclusiva responsabilidade que a **Máquina Duplicadora para Chaves Transponder** (125 K Hz.) modelo

RW4 PLUS

está em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes Directivas Europeias:

DIRECTIVA 1999/5/CE das Comunidades Europeias.

e com as Normas EN 50371 (2002)

EN 60950 - 1 (2006)

EN 301 489 – 3 V 1.4.1 (2002 – 08)

EN 301 489 – 1 V 1.8.1 (2008 – 04)

EN 300 330 – 2 V 1.3.1 (2006 – 04)

O Director da Fábrica

Stefano Setti



SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 Vittorio Veneto (TV) Italy Tel. +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800 www.silca.it info@silca.it P. IVA C.F. e Reg. Impr. IT03286730266 REA TV 258111 Cap. Soc. € 10.000.000 i.v. Export TV 038851

Società soggetta a direzione e coordinamento di Kaba Holding AG, con sede in Rümlang (Svizzera), Hofwisenstrasse 24, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 - 2497sexies del Codice Civile.



SERVICE CENTERS - CENTRI DI ASSISTENZA - KUNDENDIENSTZENTREN - CENTRES D'ASSISTANCE CENTROS DE ASISTENCIA - CENTROS DE ASSISTÊNCIA - BIJSTANDSCENTRA

| COUNTRY | COMPANY | ADDRESS | CITY | AREA CODE | PHONE | FAX e-mail | | |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|--|
| Algeria | Sarl Maghreb Clés | Coopérative Ettadhamoune Local 21/A | Badjarah / Alger | 16209 | +213-21-264934 | +213-21-264888 asmaghreb_cle@yahoo.fr | | |
| Argentina | Distribuidora Frappampino S.r.l. | La Rioja, 483 | Cordoba | 5000 | +54-351-4216368 | +54-351-4229003 frappampino@arnet.com.ar | | |
| Australia | Locksmiths' Supply Co. Pty Ltd. | 140/158 Dryburgh St. | North Melbourne | VIC 3051 | +61-39-3297222 | +61-39-3281731 lsc@lsc.com.au | | |
| Austria | Erwe Gmbh | Feldgasse, 16 | Feldkirchen | A-9560 | +43-42762816 | +43-42765054 firma@erwe.at | | |
| Belgium | Duitman Bvba | Zinkstraat 13 | Halle | 1500 | +32-2-3831620 | +32-2-3831622 info@duitman.be | | |
| Brazil | Kaba Do Brasil Ltda. | Rua Guilherme Asbahr Neto 510 | São Paulo | 04646- 001 | +55-11-5545-4510 | +55-11-5545-4515 kaba@kabadobrasil.com.br | | |
| Bulgaria | Intesa S.r.l. | 1, Kukush | Sofia | 01309 | +359-2-8211425 | +359-2-8211347 info@intesa.bg | | |
| Burkina Faso | Diallo Mamoudou | Av.Houari Boumedienne Porte N. 1651 | 01BP / 2957 Ouagadougou 01 | | +226-710448 | +226-710002 dialloebauchedecles@yahoo.fr | | |
| China | Silca China | Xinhua Industrial Zone | Guanghai County, Taishan, Canton | | +86-750-5325698 | +86-750-5315655 alan@tswahyat.com | | |
| Colombia | Flexon Llaves S.A. | Av.Carrera 70 No.99 - 55 Entrada 1 | Bogotà | | +571-2538300 | +571-5331842 | | |
| Croatia | Ferrotechna d.o.o. | Japodska, 66c | Pula | 52100 | +385-52-503-529 +385-52-502-609 | +385-52-503-529 ferrotechna@pu.t-com.hr | | |
| Cyprus | G.H. Yacoubian Ltd. | 74/B, Regaena Street | Nicosia | | +357-22-663525 | +357-22-669009 ghycy@spidernet.com.cy | | |
| Czech Republic | H&B Plus. s.r.o. | Zatecká, 8 | Plzen | 30148 | +420-377-225903 | +420-377-225904 plzen@klice-hb.cz | | |
| Denmark | Agenturcentret A.S | Brydehusvej 20 | Ballerup | 2750 | +45-70111211 | +45-70111221 agentur@agenturcentret.dk | | |
| Egypt | Gam Transworld | 23 Omer Ibn El-Khatar Street | Heliopolis El Cairo | | +20-2-22404705 +20-2-26441401 | +20-2-22404705 gam@intouch.com | | |
| Finland | Hardware Group Finland Oy. (Hgf Ltd) | Luostarinportti 5 | Kirkkonummi | 02400 | +358-9-2219490 | +358-9-2962186 asiakaspalvelu@hgf.fi | | |
| France | SILCA S.A.S. | 12, Rue de Rouen B.P.37 | Z.I. Limay Porcheville | 78440 | +33-1-30983500 | +33-1-30983501 info@silca.fr | | |
| Germany | SILCA GmbH | Siemensstrasse, 33 | Velbert | 42551 | +49-2051-2710 | +49-2051-271172 info@silca.de | | |
| Greece | Chrisikos K. Ioannhs | 7 Pipsou St. | Thessalonik | TK 54627 | +30-2310-510336 | +30-2310-521651 info@chrisikos.gr | | |
| Greece | F. Sotiropoulos & Son O.E. | Patission Str., 110 | Athens | 11257 | +30-210-8234009 | +30-210-8238480 roulasot@otenet.gr | | |
| Greece | GEMKA-Karidis G. & Sons OE | Lykoyrgoy St. 14-16 | Athens | 10552 | +30-210-3243000 | +30-210-3249571 g_karidis@yahoo.com | | |
| Greece | Fr.lli Raptakis | Pili Iisou 10 | Iraklion - Crete | | +30-2810-285000 | +30-2810-280165 raptakis_keys@her.forthnet.gr | | |
| Guinea | Soguintec S.A. | Calle Abilio Baloboa | Malabo - Provincia del Bioko Norte | | +240-556618 | | | |
| Holland | Duitman B.V. | Aquamarijnstraat 5 | 7554 NM - Hengelo | | +31-74-2452520 | +31-74-2452522 info@duitman.nl | | |
| Holland | H. Cillekens & Zn. B.V. | Metaalweg, 4 | JB Roermond | 6045 | +31-475-325147 | +31-475-325148 info@hcillekens.nl | | |
| Holland | Steenhauer B.V. | Oude Raadhuisstraat 1 | Ap Leidschendam | 2266 | +31-70-3177262 | +31-70-3177333 info@steenhauer.nl | | |
| Hong Kong | Professional Lock Centre Co. Ltd. | Unit A-D, 9/F. Gemstar Tower, 23 Man Lock Street | Hunghom, Kowloon, Hong Kong | | +852-23302268 | +852-23302082 plc@plc.com.hk | | |
| Hungary | Kaba Elzett | Megyeri út 51 | Budapest | 1044 | +36-1-3501011 | +36-1-3290692 info@elzett.hu | | |
| India | Minda Silca Engineering Ltd. | Plot No. 37, Toy City | Greater Noida | 201308 | +91-987-397630 +91-987-397631 | +91-120-2351301 info@mindasilca.in | | |
| Iran | Klidavarshayan Co. | No.73 Stakhr. St - Emam Khomaini Ave. | Tehran | | +98-216-6702757 | +98-216-735649 klidavar@yahoo.com | | |
| Israel | A.M.C.I. Locksmith Supply Ltd. | 22 Efal Street Kiryat Aryeh P.O.Box 3667 | Petah Tikva | 49130 | +972-3-9230331 | +972-3-9230332 amci@bezeqint.net | | |
| Italy | SILCA S.p.A. | Via Podgora, 20 (Z.I.) | Vittorio Veneto - TV | 31029 | +39-0438-9136 | +39-0438-913800 silca@silca.it | | |
| Japan | Clover Co. Ltd | 1-2-40 Haradanaka, Toyonaka-shi | Osaka | 561- 0807 | +81-6-6844-2111 | +81-6-6844-1147 info@cloverkey.co.jp | | |

| COUNTRY | COMPANY | ADDRESS | CITY | AREA CODE | PHONE | FAX e-mail | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Kenya | MPPS Ltd. | P.O. Box 31347 | Nairobi | | +254-20-6532913 +254-20-6533370 | +254-20-6533369 mpps@swiftkenya.com | | |
| Kuwait | Hasawi & Sabano Co. For Gen.Trad. | P.O. Box 42105 | Kuwait City | 70652 | +965-24832505 | +965-2622778 sabanokuwait@sabano.com | | |
| Latvia | Solo F Ltd. | Salaspils 12 | Riga | 1057 | +371-7278359 | +371-7876901 solo.f@apollo.lv | | |
| Lebanon | Mouawad Books & Stationary Sarl. | Mouawad Str. Mouawad Center, 60094 Jal el Dib | Beyrouth | | +961-4-711202 | +961-4-11206 hicham.mouawad@mouawadmbs.com | | |
| Macedonia | Panevski & Sinovi | Llidenska , 11 | Kumanovo | 1300 | +389-31-411545 | +389-31-412411 panevski@mt.net.mk | | |
| Malta | Unimark Ltd. | 32, Zerafa Str. | Hmr 03 Marsa | | +356-21-231540 | +356-241319 pl@waldonet.net.mt | | |
| Mexico | Corporacion Cerrajera Alba Sa De Cv | Circuito Gustavo BAZ, 16 Atizapan de Zaragoza | Messico D.F. | 52966 | +52-55-53667200 | +52-55-53667291 info@kaba-mexico.com | | |
| Mozambique | Davel Importacao Comercio e Servicos | Rua Do Carmo NR.54 - 3° Solat | Coimbra | 3000 | +351 239833858 | +351 914506747 | | |
| New Zealand | Baber LSC Limited | Unit 5, 6 Argus Place Auckland | Glenfield | 1310 | +649-444-5117 | +649-444-5119 info@baberlsc.co.nz | | |
| Nigeria | Chilex Security Products Ltd. | 12, Olowu Street P.O. Box 5153 | Ikeja - Lagos | | +234-1-4965005 | +234-1-4965005 chilexproducts@yahoo.co.uk | | |
| Norway | Prodib Ab | Montorgat 16 | Eskilstuna | 632 29 | +46-16-168000 | +46-16-145590 prodib@prodib.se | | |
| Poland | Dar-Mar | ul. Napoleona, 17 | Kobylka | 05-230 | +48-22-7710118 | +48-22-7710118 dar-mar@dar-mar.pl | | |
| Poland | Z.P.U.H. Expres Wojcieck Kowalczyk | 32-447 Siepraw 795 | Siepraw | | +48-1227-46365 | +48-1227-46365 expres@expres.pl | | |
| Portugal | Casa Das Chaves Da Falagueira Ltda | Estrada Da Falagueira 5B | Amadora | 2701 | +351-214936430 | +351-214912403 ch.falagueira@mail.telepac.pt | | |
| Portugal | Luso Chav' | Av. Rodrigues de Freitas, 199-A | Porto | 4000- 303 | +351-22-5104702 | +351-22-5361248 geral@lusochav.pt | | |
| Romania | M&C Business S.r.l. | 36, Badea Cartan Street 2nd District | Bucharest | 20064 | +40-213118602 | +40-212120155 main_office@mcbusiness.ro | | |
| Russia | Strazh | 16/2, pt. Komsomolskiy | Moscow | 119021 | +7 495 7083440 | +7-495-7083292 | | |
| Russia | O.O.O. Peter Key | Mihaylovsky Pereulok, 7b | Saint Petersburg | 198095 | +7-812-2520241 | +7-812-2523885 peterkey@peterkey.ru | | |
| Saudi Arabia | Fahd Omar Bamashmous Est. | P.O. Box 20919 | Jeddah | 21465 | +966-2-6422588 | +966-2-6447238 bamashmous_est@hotmail.com | | |
| Serbia | Silkon D.O.O. | 29, Novembra 70 | Belgrade | 11000 | +381-11-2080200 | +381-11-3290017 silkon@ptt.yu | | |
| Singapore | Silca Soxxi Pte. Ltd. | 21 Toh Guan Rd. East #01-12 Toh Guan Centre | Singapore | 608609 | +65-6316-8100 | +65-6316-4470 info@silca.sg | | |
| Slovakia | H&B Slovakia s.r.o. | Ovsistske Nam. 1 | Bratislava | 85104 | +421-2-6252-0032 +421-2-6252-0033 | +421-2-6252-0034 hb.slovakia@kluce-hb.sk | | |
| South Africa | Sanlic International (Pty) Ltd. | 46, Hulbert Street New Centre | Johannesburg | | +27-11-4939717 | +27-11-6831312 acoetzee@voltex.co.za | | |
| Spain | Silca Key Systems S.A. | C/Santander 73/A | Barcelona | 08020 | +34-93-4981400 | +34-93-2788004 silca@silca.es | | |
| Sweden | Prodib Ab | Montorgat 16 | Eskilstuna | 632 29 | +46-16-168000 | +46-16-145590 prodib@prodib.se | | |
| Switzerland | Robert Rieffel Ag | Widenholzstrasse 8 | Wallisellen | 8304 | +41-44-8773333 | +41-44-8773322 info@rieffel.ch | | |
| Syria | Muheiddin Arabi Katbi | P.O. Box 1322 | Damascus | | +963-11-2212407 +963-11-2224588 | +963-11-2224588 +963-11-3737001 | | |
| Taiwan | Global Tecspro Ltd. | 11F-2 N.42-2 Lian Sheng St. | Jhongho City Taipei | | +886-2-22494028 | +886-2-22425735 vincent@carkey.tw | | |
| Turkey | Kadiköy Anahtar San.Ve.Tic.Ltd.Sti. | Osmanaja Mah.Nüzhet Efendi Sk.No.56 | Kadiköy - Istanbul | | +90-216-4145254 | +90-216-3475488 info@kadikoyanahtar.net | | |
| U.A.E. | Sabano Trading Co.Llc | P.O. Box 32075 | Dubai | | +971-4-2682400 | +971-4-2622778 sabanodubai@sabano.com | | |
| Ukraine | Service-Centre Kopir | Segedskaya 12 | Odessa | 65009 | +38-487-433196 | +38-487-190777 v@key.odessa.ua | | |
| United Kingdom | SILCA Ltd. | 6 Lloyds Court Manor Royal | Crawley | RH10 9QU | +44-1293-531134 | +44-1293-531108 sales@silcaltd.co.uk | | |
| U.S.A. | Kaba Ilco Corp. | 400 Jeffreys Road, P.O. Box 2627 | Rocky Mount NC 27804 | | +1-252-446-3321 | +1-252-446-4702 custsvc@irm.kaba.com | | |
| Venezuela | La Casa del Cerrajero C.A. | Av. Principal de Maripérez | Caracas | | +58-212-793-0083 | +58-212-781-8692 cerrajero@cantv.net | | |
| Yemen | Sabano Trading Co.Llc | P.O. Box 32075 | Dubai U.A.E. | | +971-4-2682400 | +971-4-2622778 sabanodubai@sabano.com | | |



SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438 9136 Fax 0438 913800 E-mail: silca@silca.it www.silca.biz

Members of the Kaba Group

